

# Специальные режимы приема

## Режим EXT.TAM

### (запись голосовых сообщений и/или прием документов)

К этому аппарату можно подсоединить внешний дополнительный автоответчик (ТАМ). Когда установлен режим EXT.TAM, факсимильный аппарат и автоответчик будут работать следующим образом:

#### ■ Прием голосовых вызовов

Автоответчик запишет голосовое сообщение автоматически.

#### ■ Прием вызовов факс-аппаратов


Факсимильный аппарат автоматически включит факс, чтобы автоматически принять документы.

#### ■ Прием голосовых сообщений и документов по факсу во время одного звонка

Автоответчик записывает сообщения, прежде всего, после чего по требованию звонящего включится телефон для приема документов. Более детально эта функция изложена в параграфе "Как оставить сообщение на автоответчик и отправить документы на Ваш телефон" на стр. 25.

## Подключение автоответчика

- Подсоедините автоответчик к гнезду с надписью "EXT".



- Установите число звонков для автоответчика менее 4.

- Это даст возможность автоответчику отвечать на звонки первым.

- Запишите исходящее сообщение, например, как показано ниже.

"Это (Ваше имя, род занятий и/или телефонный номер). Мы не можем сейчас ответить на Ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после длинного сигнала. Для того чтобы отправить факс, начните передачу. Спасибо".

#### Замечания по поводу записи исходящего сообщения:

- Не делайте паузу более 4 секунд в исходящем сообщении. Если в исходящем сообщении имеется 4-секундная пауза, все входящие звонки будут переключаться с автоответчика на телефон, даже во время звучания исходящего сообщения.
- Мы рекомендуем Вам записать исходящее сообщение продолжительностью около 10 секунд. Если оно слишком длинное, то телефон не сможет принять некоторые поступающие звонки от факсимильных аппаратов.
- Если Ваш автоответчик имеет функцию дистанционного управления, установите тот же код доступа на автоответчике, что и на телефоне в качестве кода дистанционного включения автоответчика (см. стр. 25).

# Режим EXT.TAM (продолжение)

## Изменение установки режима АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИЕМА

Изменяется установка в режиме АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИЕМА с положения FAX на EXT.TAM.

1 Нажмите **MENU**.

На дисплее: SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **0** **5**.

AUTO RECEIVE

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=FAX [▼▲]


4 Нажмите **▽** или **△** для выбора EXT.TAM.

MODE=EXT.TAM [▼▲]

- Для возврата к режиму FAX, установите "FAX".

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.



## Работа в режиме EXT.TAM

Для того чтобы установить телефон и автоответчик для того, чтобы осуществлять прием голосовых сообщений и отправлять факсы, выполните указанную процедуру:

1 Включите питание автоответчика.

- Если питание автоответчика не включено, то на все звонки будет отвечать телефон и звонящий не сможет оставить сообщение на автоответчике.

2 Нажмите кнопку **AUTO RECEIVE** на телефоне, чтобы загорелся индикатор FAX.

- На дисплее появится следующее сообщение:

На дисплее: EXT.TAM MODE

### Замечание:

- Каждый раз, когда телефон принимает документ, на автоответчик может записаться беззвучная пауза или тональный сигнал телефакса.
  - Установите режим приема телефакса в положение TEL при следующих условиях:
    - если Вы желаете установить число звонков на автоответчике более 5, или
    - когда Вы желаете использовать функцию передачи звонка на автоответчике (передача вызова, сигнал на пейджер и др.)
- Следует иметь в виду, что факсы, передаваемые автоматически, не могут быть приняты в режиме TEL.



## Обеспечение дистанционного управления автоответчиком (код дистанционного управления) —

Некоторые коды дистанционного управления автоответчиков могут совпадать с кодом дистанционного включения функции факса в факсимильном аппарате. Эта функция предотвращает включение факса на факсимильном аппарате, когда Вы управляете автоответчиком дистанционно, используя тот же самый код дистанционного управления.

Установите на телефоне тот же код дистанционного управления автоответчиком, какой запрограммирован и в самом автоответчике.

### Важно:

- Этот код должен отличаться от кода дистанционного включения факса (см. стр. 39).

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: SYSTEM SET UP

**2** Нажмите **#**, затем **1** **2**.

REMOTE TAM ACT.

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▼▲]

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для установки в состояние “ON”.

MODE=ON [▼▲]

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.


ID=11

- На дисплее появится предварительно установленный код.
- Этот код может быть длиной от 1 до 5 знаков, используются цифры от 0 до 9, а также знаки \* и #.

**6** Введите Ваш новый код, используя клавиатуру набора номера.

**7** Нажмите **START/COPY/SET**.

**8** Нажмите **[MENU]**.



## Как оставить сообщение на Вашем автоответчике и отправить документ на Ваш телефон

Звонящий может оставить голосовое сообщение и отправить документ по факсу в течение одного звонка. Для этого, прежде всего, сообщите звонящим Вам следующую процедуру.

1. Абонент звонит на Ваш номер.  
•На звонок отвечает внешний автоответчик.
2. Абонент может оставить свое сообщение после воспроизведения исходящего сообщения.
3. Абонент должен нажать **\* 9** (код дистанционного включения факса).  
•На телефоне включится функция факса.
4. После этого абонент должен нажать на своем аппарате кнопку **START**, чтобы начать передачу документа.


### Замечание:

- Код дистанционного включения факса можно изменить. См. стр. 39.

# **Режим TEL/FAX (Телефон/Факс) = (автоматическое распознавание голоса и факса)**

Используйте этот режим, когда Вы хотите отвечать абонентам при поступлении звонка, но не хотите слышать звонки аппарата при приеме факсов.

При поступлении вызова аппарат будет работать следующим образом.




## **Замечание:**

- Некоторые факсимильные сообщения, которые передаются вручную, могут не посыпать тональный сигнал вызова. Эти вызовы должны быть приняты вручную.

## Полезные советы при использовании режима TEL/FAX

- Если подключен дополнительный телефон, то телеком и дополнительный телефон будут звонить следующим образом.




**Замечание:**

- Вы можете изменить количество звонков для счетчика звонков в режиме TEL/FAX и для системы распознавания факсов без звонка (см. стр. 46).

## Установка режима TEL/FAX

В режиме MANUAL RECEIVE можно выбрать как режим TEL, так и режим TEL/FAX.

- 1 Нажмите **[MENU]**.  
На дисплее: **SYSTEM SET UP**
- 2 Нажмите **[#]**, затем **0 8**.  
**MANUAL RECEIVE**
- 3 Нажмите **[START/COPY/SET]**.  
**MODE=TEL [▼▲]**
- 4 Нажмите **(▽)** или **(△)** для выбора установки TEL/FAX.  
**MODE=TEL/FAX [▼▲]**
  - Для возврата к режиму TEL установите на дисплее TEL.
- 5 Нажмите **[START/COPY/SET]**.
- 6 Нажмите **[MENU]**.
- 7 Если горит индикатор FAX, нажмите кнопку **[AUTO RECEIVE]**, чтобы выключить режим AUTO RECEIVE.  
**TEL/FAX MODE**



Индикатор FAX не горит.

# Автоматический набор номера

## Запись телефонных номеров в память для автоматического набора

Память аппарата позволяет Вам использовать как однокнопочный набор номера, так и быстрый набор для осуществления скорейшего доступа к наиболее часто используемым телефонным номерам.

**Однокнопочный набор:** 18 станций (Каждая из 9 кнопок прямого вызова может работать в верхнем и в нижнем регистре).

- 1-я кнопка прямого вызова станций может использоваться в качестве кнопки вызова 1-й станции (в режиме набора номера - DIAL MODE) или в качестве кнопки транслирования (PROG. MODE). Обе функции не могут быть использованы одновременно.

**Быстрый набор:** Аппарат может хранить в памяти дополнительно 100 номеров. Этим номерам присваиваются двузначные числа (от 00 до 99).

**1** Нажмите **[MENU]**, пока на дисплее не появится сообщение.

На дисплее: STORE TEL NO.

### 2a Однокнопочный набор: Для верхнего регистра (1–9)

Нажмите одну из кнопок прямого вызова.

- Если вы выбираете 1-ю кнопку прямого вызова станции, выберите “DIAL MODE”, нажав на кнопку **(▽)**, затем нажмите **[START/COPY/SET]** для перехода к следующему пункту меню.

**Для нижнего регистра (10–18)**

Нажмите **[LOWER]**, затем одну из кнопок прямого вызова.

### 2b Быстрый набор:

Нажмите кнопку **[#]**, затем желаемое двузначное число (00–99).

**3** Введите телефонный номер, длиной не более 30 цифр.

- Для ввода дефиса в номере нажмите **[HYPHEN]** (8-я кнопка прямого вызова станции).

**4** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

NAME=

**5** Введите название абонента, до 10 знаков, следуя инструкциям на стр. 14.


**6** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

- Для программирования других станций повторите пункты 2a (или 2b)–6.

**7** Нажмите **[STOP]**.

**Полезный совет:**

- Для проверки телефонных номеров и названий абонентов распечатайте список телефонов (с. 57).



### Чтобы засекретить телефонные номера

Нажмите **[SECRET]** (кнопка 3 блока прямого вызова) после ввода телефонного номера.

- Телефонный номер не будет появляться на дисплее и распечатываться в списке телефонов.
- Кнопка **[SECRET]** не засчитывается как цифра при запоминании номера в памяти аппарата.

### Чтобы стереть из памяти номер и название

Для стирания номера телефона нажмите **[STOP]** в пункте 3. Многократно нажимайте кнопку **[DELETE]** (кнопка 7 блока прямого вызова), во время выполнения пункта 5, пока все символы не исчезнут. Затем нажмите **[START/COPY/SET]**.

# Звонок абоненту с использованием автоматического набора номера

**1** Нажмите **SP-PHONE** или снимите трубку.

**2a** С использованием  
однокнопочного набора:

Для верхнего регистра (1–9)

Нажмите нужную кнопку прямого вызова.

Для нижнего регистра (10–18)

Нажмите **LOWER**, затем нужную кнопку прямого вызова.

**2b** С использованием быстрого  
набора:

Нажмите **DIRECTORY**, затем кнопку **#**, и  
желаемое двузначное число (00–99).



# Передача документов с автоматическим набором номера

**1** Вставьте документ лицевой стороной вниз.

**2a** С использованием  
однокнопочного набора:

Для верхнего регистра (1–9)


Нажмите нужную кнопку прямого вызова.

Для нижнего регистра (10–18)

Нажмите **LOWER**, затем нужную кнопку прямого вызова.

**2b** С использованием быстрого  
набора:

Нажмите **DIRECTORY**, затем кнопку **#**, и  
желаемое двузначное число (00–99).



## Автоматическое дозванивание для факса

Если на Ваш звонок нет ответа или линия занята, аппарат будет автоматически дозваниваться до 5 раз. Эта функция выполняется при отложенной передаче (стр. 34) и при приеме документов с помощью поллинга, то есть запросе документов (см. стр. 33).

Во время автоматического повторного набора номера на дисплее будет сообщение:

На дисплее: WAITING REDIAL

Для отмены автоматического дозванивания нажмите кнопку **STOP**.

# Электронный телефонный каталог

---

## (выбор названия станции из каталога)

Названия телефонов абонентов, хранящиеся в памяти аппарата, автоматически регистрируются в электронном телефонном каталоге в алфавитном порядке. Вы можете позвонить или отправить факс, выбрав нужное название на дисплее.

Если Вы собираетесь отправить факс, то сначала вставьте документ в лоток подачи.

**1** Нажмите **DIRECTORY**.

На дисплее: **SELECT INDEX**

**2** Нажмите кнопку набора номера, которая соответствует первой букве названия станции (см. таблицу индексов ниже).

**Например:** Для поиска имени с инициалом "N" нажмите **6** несколько раз, пока на дисплее не появится первое имя, начинающееся на "N".  
Нажмайте **▽**, пока не появится нужное Вам имя.

или

Нажмите кнопки **▽** или **△**, пока на дисплее не появится нужное имя.

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

- Аппарат начнет набирать номер.
- Если в аппарат вставлен документ, то он будет отправлен абоненту.



Цифра на клавиатуре	Индекс	Цифра на клавиатуре	Индекс
<b>(1)</b>	1	<b>(7)</b>	P, Q, R, S, 7
<b>(2)</b>	A, B, C, 2	<b>(8)</b>	T, U, V, 8
<b>(3)</b>	D, E, F, 3	<b>(9)</b>	W, X, Y, Z, 9
<b>(4)</b>	G, H, I, 4	<b>(0)</b>	0
<b>(5)</b>	J, K, L, 5	<b>*</b>	остальные символы
<b>(6)</b>	M, N, O, 6	<b>□</b>	(используется при быстром наборе)

# Телефон

## Голосовой контакт (разговор с абонентом во время или после приема/передачи факса)

Вы можете разговаривать с тем же самым абонентом после окончания передачи документа по факсу. Это сэкономит Вам дополнительные деньги и время за другой телефонный звонок.

**Эта функция работает только в том случае, если аппарат Вашего абонента также имеет функцию голосового контакта.**

### Начало голосового контакта

- 1** Нажмите **SP-PHONE** во время передачи или приема документа.

На дисплее: **VOICE STANDBY**

- Ваш аппарат подаст на аппарат абонента характерный звонок.

- 2** Когда абонент отвечает, аппарат издаст характерный звонок.

Нажмите **SP-PHONE** или снимите трубку, чтобы начать разговор.

- Если Вы инициировали голосовой контакт во время передачи документа, Вы сможете начать разговор только после передачи всех документов.
- Если Вы инициировали голосовой контакт во время приема документа, Вы сможете начать разговор после приема текущей страницы.



### Прием запроса для голосового контакта

Если абонент начинает голосовой контакт, Ваш аппарат будет издавать характерный звонок после завершения передачи или приема документа.

Когда прозвучит этот характерный звонок, нажмите **SP-PHONE** или снимите трубку, после чего начинайте разговор.

#### Замечание:

- Если Вы не отвечаете в течение 10 секунд после начала характерного звонка, произойдет разрыв линии.

# Кнопки TONE, FLASH и REDIAL/PAUSE


## Кнопка TONE

Кнопка TONE (\*) используется для работы в импульсном режиме набора номера и позволяет Вам временно изменить импульсный режим набора номера в тональный в процессе набора. Когда Вы положите трубку, аппарат автоматически вернется в импульсный режим.

## Кнопка FLASH

Кнопка FLASH работает как рычаг на обычном телефоне. Если Вы не дозвонились или набрали не тот телефонный номер, нажмите с удержанием кнопку FLASH.

Кнопка FLASH также позволяет использовать специальные функции мини-АТС, если она подключена, или телефонным коммутатором. Остальную информацию по этому поводу можно получить в местной телефонной компании.



### Замечание:

- TONE, FLASH и PAUSE могут быть запрограммированы вместе с телефонным номером для автоматического набора.

## Повтор набора последнего набранного номера

Если сразу нажать на кнопку REDIAL/PAUSE после получения тонального сигнала станции, то будет произведен повтор последнего набранного номера.

1. Снимите трубку или нажмите **SP-PHONE**.


2. Нажмите **REDIAL/PAUSE**.

- Если линия оказалась занята, когда Вы нажали кнопку SP-PHONE, аппарат будет автоматически производить повтор набора до 14 раз.


## Введение паузы

Если во время набора номера нажать кнопку REDIAL/PAUSE, то будет введена пауза.

**Пример-1:** Если Ваш аппарат подсоединен к мини-АТС, введите паузу для получения доступа к внешней линии.



**Пример-2:** Если возникает ошибка при наборе международной передачи, добавьте две паузы в конце номера телефона.



# Специальные функции при передаче

## Поллинг (получение документов по запросу)

Эта функция позволяет Вам принять документ с другого, совместимого с Вашим аппарата, когда Вы сами платите за звонок, сохранив таким образом деньги Вашего абонента.

### Прием через поллинг

Чтобы позвонить и воспроизвести у себя документ, находящийся на другом аппарате, выполните операции, указанные ниже. Убедитесь, что в Ваш аппарат не вставлены документы и аппарат абонента готов к Вашему звонку.

- Нажмите **MENU**, пока не появится на дисплее следующее сообщение:

На дисплее: POLLING

- Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =

- Ведите телефонный номер, используя обычный набор, быстрый набор или электронный каталог.

- Нажмите **START/COPY/SET**.




Дополнительные  
операции

### Передача через поллинг

Документ, находящийся в памяти Вашего аппарата, может быть воспроизведен на аппарате абонента. Чтобы позволить другому аппарату принять документ, загруженный в Вашем аппарате, выполните нижеуказанные процедуры.

- Вставьте документ лицевой стороной вниз.



- Нажмите **MENU**, пока не появится на дисплее следующее сообщение:

На дисплее: POLLED

- Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=OFF [▼▲]

- Нажмите **▽** или **△**, выбрав "ON".

MODE=ON [▼▲]

•Если эта функция не требуется, выберите "OFF".

- Нажмите **START/COPY/SET**.

POLLED ON


#### Замечание:

- Эта функция не работает, когда аппарат находится в режиме TEL.
- Звонящий оплачивает звонок.
- Если включена задержанная передача (см. на следующей странице), то передача через поллинг невозможна.

# Передача с задержкой (передача факса позже по времени)

Используя встроенные часы, аппарат может посыпать документы автоматически в определенное время. Это позволяет Вам воспользоваться временем суток с низким телефонным тарифом, предложенным Вашей телефонной компанией. Задержка при передаче факса может составлять до 24 часов.

- 1** Вставьте документ лицевой стороной вниз.
- 2** Нажмите **MENU**.  
На дисплее: **SYSTEM SET UP**
- 3** Нажмите **#**, затем **2 5**.  
**DELAYED XMT**
- 4** Нажмите **START/COPY/SET**.  
**MODE=OFF [▼▲]**
- 5** Нажмите **▽** или **△**, для установки “ON”.  
**MODE=ON [▼▲]**
  - Если эта функция не требуется, выберите “OFF”.
- 6** Нажмите **START/COPY/SET**.  
**NO.=**
- 7** Введите телефонный номер, используя обычный набор, быстрый набор или электронный каталог.
- 8** Нажмите **START/COPY/SET**.  
**TIME=12:00AM**
- 9** Введите время начала передачи.  
**Пример:** 11:00 вечером
  - нажмите **1 1 0 0**, затем **\*** для выбора PM.
  - Вы можете выбрать AM (утро) или PM (вечер), нажав кнопку **\***.
- 10** Нажмите **START/COPY/SET**.
- 11** Нажмите **MENU**.  
**SEND AT 11:00PM**
  - Когда наступит запрограммированное время, передача начнется автоматически.



## Замечание:

- Вы можете принимать, передавать и копировать документы, когда установлена задержанная передача.
- В случае если во время старта задержанной передачи не было электропитания, то будет предпринята попытка выполнить задержанную передачу при возобновлении электропитания.
- Когда передача через поллинг имеет состояние “ON” (см. с. 33), задержанная передача невозможна.

# Передача документов из памяти

Аппарат позволяет сканировать и записывать документы в память, затем отправлять записанные документы.

Емкость памяти составляет примерно 25 страниц (14 страниц, если включен режим корректировки ошибок, см. стр. 56) при стандартной разрешающей способности, на основе испытательной страницы CCITT №1. Описание испытательной страницы см. стр. 72.

## Установка передачи через память

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **1** **5**.

**MEMORY XMT**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**MODE=OFF** **[▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для установки “ON”.


**MODE=ON** **[▼▲]**

- Если эта функция не требуется, выберите “OFF”.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



Дополнительные операции

## Передача документов из памяти

**1** Вставьте документы лицевой стороной вниз

**2** Введите телефонный номер, используя обычный набор, быстрый набор или электронный каталог.

**3** При обычном наборе номера нажмите **[START/COPY/SET]**.

- Документы будут пропущены через аппарат и отсканированы в память. Аппарат начнет передачу документов после занесения в память всех страниц.
- Объем памяти, используемой для хранения документов, в процентном отношении, будет отображаться на дисплее.

На дисплее: **PAGES=01** **05**

Объем занятой памяти

Клавиатура набора номера



### Замечание:

- Документы, записанные в память, будут автоматически стерты после передачи.
- Для отмены операции передачи через память следует нажать кнопку **[STOP]** во время или после сканирования.
- Если Вы выбираете разрешающую способность типа “высокая”, “сверхвысокая” или “полутон”, то количество страниц документов, записываемых в память, может быть уменьшено.
- Если при сканировании превышается объем памяти, то операция передачи будет отменена.

# Многостанционная передача документов

Эта функция полезна, когда Вы часто передаете одни и те же документы определенным абонентам, чьи телефонные номера присвоены кнопкам для прямого вызова и быстрого набора номера. Вы должны запрограммировать эти станции для клавиши "BROAD CAST" - вещание (кнопка 1 на клавиатуре прямого вызова).

## Важно:

- Перед программированием убедитесь, что необходимые телефонные номера запрограммированы для кнопок прямого вызова или быстрого набора номера.
- Кнопка "BROAD CAST" может использоваться в качестве кнопки №1 для прямого вызова или в качестве кнопки "вещание".

## Программирование телефонных номеров для кнопки BROAD CAST

**1** Нажмите кнопку **MENU** до появления на дисплее надписи:

На дисплее: STORE TEL NO.

**2** Нажмите **BROAD CAST**.

DIAL MODE [▼▲]

**3** Нажмите **▽** или **△**, для установки "PROG. MODE".

PROG. MODE [▼▲]

**4** Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. = [001]

**5** Введите телефонные номера.

### a: используя кнопки прямого вызова:

Для станций верхнего регистра с 2 по 9 следует нажать запрограммированную кнопку прямого вызова.

Для станций нижнего регистра с 10 по 18 нажмите **LOWER**, затем запрограммированную кнопку прямого вызова.


### b: используя кнопки быстрого набора:

Нажмите **#** и двузначный номер (00–99).

- Для ввода других телефонных номеров повторите этот шаг (максимум 117 станций).

**6** Нажмите **START/COPY/SET** после вводы всех требуемых телефонных номеров.

**7** Нажмите **STOP**.



### Замечание:

- Если Вы допустили ошибку при программировании, нажмите **STOP**, затем скорректируйте ввод.
- Для того, чтобы убедиться в правильности введенных телефонных номеров, распечатайте список телефонов (см. стр. 57).

## Передача документов с использованием кнопки BROAD CAST

При использовании кнопки BROAD CAST документы будут отсканированы и записаны в память.

После передачи документы из памяти будут удалены автоматически.

Емкость памяти составляет примерно 25 страниц (14 страниц, если включен режим корректировки ошибок, см. стр. 56) при стандартной разрешающей способности, на основе испытательной страницы CCITT №1. Описание испытательной страницы см. стр. 72.

**1** Вставьте документы лицевой стороной вниз .

**2** Нажмите кнопку **BROAD CAST**.

- Документы будут пропущены через аппарат и отсканированы в память. Затем аппарат начнет передачу данных на каждую станцию, последовательно набирая их номера.

### Замечание:

- Если Вы выбираете разрешающую способность типа "высокая", "сверхвысокая" или "полутон", то количество документов, которые аппарат может отправить, будет уменьшено.
- Если одна из станций занята или не отвечает, то она будет пропущена. Номера всех пропущенных станций будут повторно набираться до 5 раз после осуществления связи с другими станциями.



## Отмена установки "вещание".

1. Нажмите **STOP**, когда аппарат находится в состоянии ожидания.

На дисплее: CANCEL BROAD.

2. Нажмите **START/COPY/SET**.

=YES [▼▲]

3. Нажмите **(▽)** или **(△)**, для установки "YES".

4. Нажмите **START/COPY/SET**.

## Отчет о многостанционной передаче

После завершения всех передач аппарат автоматически напечатает следующий отчет.

### Образец отчета о многостанционной передаче:

MULTI TRANSMISSION REPORT						(1/1)
NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	TX PAGES	RESULT	
001	<S02>	Jan. 10 03:31PM	01'10	02	OK	
002	<S03>	Jan. 10 03:33PM	01'08	02	OK	
003	<S04>	Jan. 10 03:34PM	01'09	02	OK	
004	<A05>	Jan. 10 03:35PM	01'10	02	OK	
	TOTAL		004'37	008		

# Резервирование передачи во время приема факса

В то время, когда аппарат принимает документы, Вы можете зарезервировать передачу факса на другую станцию. Аппарат автоматически отправит документ по окончании приема.

- 1** Вставьте документы лицевой стороной вниз во время приема факса.
- 2** Введите телефонный номер, используя обычный набор, однокнопочный набор, быстрый набор или электронный каталог.
- 3** Нажмите **START/COPY/SET**.

На дисплее: XMT RSV. ON



## Для отмены резервирования

Удалите документы из лотка подачи документов.

# Печать титульного листа

Аппарат может распечатать титульный лист, чтобы добавить его к документу, который Вы отправляете.

## Образец титульного листа

[FAX COVER PAGE]	
TO :	NAME : _____
	FAX NO. : _____
FROM :	NAME : _____
	FAX NO. : _____
Number of Pages : _____ (including cover page)	
Subject / Notes : _____	

- 1** Нажмайте **MENU**, пока на дисплее не появится сообщение.

На дисплее: PRINT LIST


- 2** Нажмите **#**, затем **7**.

На дисплее: FAX COVER PAGE

- 3** Нажмите **START/COPY/SET** для начала печати.

На дисплее: PRINTING

- 4** Нажмите **MENU**.



# Специальные функции при приеме

## Удаленное управление приёмом (использование дополнительного телефона для приема факса)

Если Вы имеете дополнительный телефон, подключенный к Вашему телеконсу или к этой же телефонной линии, имеется возможность принимать факсы в ручном режиме. Используя дополнительный телефонный аппарат, наберите код активации дистанционного управления. При этом Вам уже нет необходимости подходить к факс-аппарату и нажимать на кнопку **START/COPY/SET**.

### Важно:

- Чтобы привести в действие эту функцию, необходимо использовать в качестве дополнительного кнопочный телефон с тональным набором, ЧЕТКО введите код управления.
- Имеется предварительная установка кода управления - “\*9”.

## Осуществление приема

**1** Когда поступит сигнал вызова, снимите трубку дополнительного телефона.

**2** Если:  
—необходимо принять документ,  
—слышен продолжительный сигнал, или  
—нет никакого звука,  
ЧЕТКО наберите код управления.

**3** Положите трубку телефона на место.  
•Факс-аппарат включен на прием факса.



Дополнительный телефон

## Изменение кода дистанционного управления

Этот код может быть длиной от 2 до 4 знаков, можно использовать цифры от 0 до 9 и знак \*.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: SYSTEM SET UP

**2** Нажмите **[#]**, затем **[4] [1]**.

REMOTE FAX ACT.

**3** Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=ON [▼▲]

**4** Нажмите **〔▽〕** или **〔△〕** для выбора требуемой установки.

- Если эта функция не требуется, выберите “OFF”.

**5** Нажмите **START/COPY/SET**.


CODE=\*9

**6** Введите новый код.

**7** Нажмите **START/COPY/SET**.

**8** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



### Замечание:

- Некоторые сервисные функции, которые предоставляет Вам телефонная компания, могут потребовать ввода кода для доступа к этим функциям. Если Вы пользуетесь такими сервисными функциями, то часть кода удаленного доступа к факс-аппарату или весь код целиком должен отличаться от кода доступа к сервисным функциям.
- Если установлен код дистанционного управления “0000”, то эта функция работает неправильно.

# Предотвращение приема ненужных документов

Эта функция предотвращает прием факсов от тех абонентов, чьи номера не занесены в память для однокнопочного и быстрого набора номера.

Запрограммируйте в своем факс-аппарате те телефонные номера, откуда Вы желаете принимать документы (см. стр. 28).

## Важно:

- Эта функция не работает, когда
  - выполнен ручной прием, или
  - другой абонент неправильно запрограммировал свой телефонный номер.

## Установка предотвращения приема

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[2] [4]**.

**JUNK MAIL PROH.**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**MODE=OFF** **[▼▲]**

**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для установки “ON”.

**MODE=ON** **[▼▲]**


- Если эта функция не требуется, установите “OFF”.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**PRINTING**

- Аппарат распечатает список телефонов, откуда он может принимать документы. Убедитесь, что требуемые телефонные номера запрограммированы.

**6** Нажмите **[MENU]**.



# Прием с распознаванием характерных звонков

Эта функция может быть использована только теми пользователями, кто подписался в своей телефонной компании на обслуживание по типу характерного звонка. Для получения более подробной информации по поводу использования этого сервиса обратитесь в Вашу телефонную компанию до того, как включить эту функцию (до установки в состояние "ON").

Эта сервисная функция дает Вам 3 телефонных номера на одной линии, причем каждый имеет свой особенный тип звонка.

Когда Вы используете один из телефонов в качестве номера факса, запрограммируйте тип звонка соответственно для факса в Вашем аппарате. Когда аппарат определяет вызов, совпадающий с выбранным типом звонка, аппарат активирует свою функцию в зависимости от установки при приеме.

## Установка типа характерного звонка

Запрограммируйте тип звонка для факса. Ниже перечислены типы звонка, которые можно запрограммировать:

- A: Стандартный звонок (один длинный звонок)
- B: Двойной звонок (два коротких звонка)
- C: Тройной звонок (короткий-длинный-короткий звонки)
- D: Иной тройной звонок (короткий-короткий-длинный звонки)
- OFF: Функция определения типа характерного звонка выключена.

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **#**, затем **3** **1**.

**RING DETECTION**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**MODE=OFF** **[▼▲]**


**4** Нажмите **(▽)** или **(△)**, для выбора желаемого типа звонка для номера факса.

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**PRINTING**

- Аппарат распечатает информационный листок.

**6** Нажмите **[MENU]**.



## Как аппарат будет отвечать в каждом режиме приема –

- **Режим EXT.TAM:** Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил звонок другого типа, то факс-аппарат или внешний автоответчик будут работать в зависимости от звонка.
- **Режим TEL/FAX:** Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил звонок другого типа, то аппарат будет подавать звонки, пока Вы не снимите трубку.
- **Режим TEL:** В этом режиме Вы должны отвечать на все звонки вручную.
- **Режим FAX:** В этом режиме аппарат будет отвечать на все звонки и включать функцию факса.

### Замечание:

- Аппарат автоматически отвечает на характерный звонок после 2-го звонка. Чтобы изменить число звонков, измените счетчик звонков в режиме факса (с. 45) после установки типа звонка.


# Расширенные функции копирования

## Копирование с увеличением

Эту функцию следует использовать для увеличения документа в длину в два раза до размеров той бумаги, которая используется в аппарате. Выполнение этой операции противоположно по назначению функции экономичного режима пленки/бумаги (см. стр. 49).

**Пример копирования с увеличением:**

Когда Вы желаете увеличить верхнюю половину документа:



Вставьте этот документ в  
аппарат верхним краем вперед  
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.

**1** Вставьте документ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ.

**2** Нажмите **MENU**.

На дисплее: SYSTEM SET UP

**3** Нажмите **#**, затем **3** **4**.

EXTENSION COPY

**4** Нажмите **START/COPY/SET**.

COPYING

•Аппарат начнет копировать документ.

**5** После получения копии нажмите **MENU**.



### Замечание:

- Разрешающая способность типа FINE, SUPER FINE и HALF TONE не может быть использована при выполнении этой функции.
- Чтобы сделать увеличенную копию целой страницы, длина которой такая же или короче длины бумаги, установленной в аппарате: сначала вставьте в лоток подачи верхний край документа и скопируйте его. Затем переверните оригинал и вставьте в лоток подачи документа нижней половиной вперед, скопируйте его.

# Копирование с уменьшением

Когда Вы копируете документы, длина которых больше длины бумаги, вставленной в аппарат, то имеется возможность сделать уменьшенную копию оригинала на одной странице, задав удобный масштаб уменьшения. Коэффициент уменьшения определяется комбинацией размеров оригинала и бумаги в аппарате.

## ■ Рекомендуемый коэффициент уменьшения:

Режим	Размер бумаги	Размер оригинального документа
Выключено (установлено предварительно)	A4	A4, Letter
92% (см. замечание ниже)	A4	A4
72%	A4	Legal

A4 = 210 × 297 мм

Letter = 216 × 279 мм

Legal = 216 × 356 мм

Для программирования коэффициента уменьшения следует выполнить следующую процедуру:

**1** Нажмите **[MENU]**.

На дисплее: **SYSTEM SET UP**

**2** Нажмите **[#]**, затем **[3] [5]**.

**COPY REDUCTION**

**3** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**MODE=OFF [▼▲]**


**4** Нажмите **[▽]** или **[△]**, для установки желаемого состояния.

- Если эта функция не требуется, установите "OFF".

**5** Нажмите **[START/COPY/SET]**.

**6** Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера **[MENU]**



## Замечание:

- Если соответствующий коэффициент уменьшения не установлен, то документ может быть разделен на части, при этом верхняя часть второй страницы будет удалена.
- Если изображение в нижней части документа не скопировалось на бумагу при копировании во всю длину, попробуйте повторить копирование с коэффициентом 92%.