

Panasonic

Факсимильный аппарат

Модель № **KX-F580RS**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией и сохраните её для
последующего использования.

Содержание

Установка и подсоединение 6
Подготовка к работе11
Основные операции17
Дополнительные операции26
Устранение неисправностей и обслуживание49
Общая информация57

Благодарим Вас за покупку факсимильного аппарата Panasonic.

Для вашего сведения

Дата покупки

Серийный номер

(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес компании-дилера








Телефон дилера

Авторские права:

Это руководство защищено авторскими правами фирмы Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) и её лицензиатами. В соответствии с законами об авторских правах, это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия фирмы KME и её лицензиатов.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1997

Принадлежности, входящие в комплект

Телефонная трубка1 шт. (с. 8) 	Шнур телефонной трубки1 шт. (с. 8) 	Рычаг для телефонной трубки1 шт. (с. 8) 	Рулон термобумаги1 шт. (с. 9) 
Шнур питания1 шт. (с. 10) 	Шнур телефонной линии1 шт. (с. 10) 	Бумагодержатель1 шт. (с. 9) 	

- Если какие-либо предметы отсутствуют, обратитесь к продавцу.
- Сохраните оригинальную коробку и упаковку.

Важные инструкции по технике безопасности

При эксплуатации данного аппарата Вы всегда должны выполнять следующие основные меры предосторожности для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током и травмирования персонала:

1. Прочтите и поймите все указания.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, приведенным на аппарате.
3. Отсоедините аппарат от сетевой розетки перед чисткой. Не используйте жидких или аэрозольных очистителей. Используйте для чистки влажную тряпку.
4. Не пользуйтесь аппаратом рядом с водой, например, около ванны, раковины или стиральной машины, во влажном подвале или рядом с плавательным бассейном.
5. Не ставьте аппарат на неустойчивые поверхности, подставку или стол. Падение аппарата может привести к серьезным поломкам.
6. Не закрывайте прорези и отверстия в корпусе аппарата, так как они предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Не устанавливайте аппарат на кровать, диван, ковер или аналогичную поверхность. Запрещается размещать аппарат рядом или сверху радиаторов или источников тепла. Запрещено также устанавливать аппарат во встроенных нишах без обеспечения должной вентиляции.
7. Используйте только тот тип источника питания, который указан на маркировочной пластине аппарата. Если Вы не уверены, какое электропитание имеется у Вас, обратитесь за консультацией к дилеру или в местное отделение электросети.
8. Это изделие обеспечено 3-проводным (заземляющим) шнуром питания, сетевая вилка также имеет третий заземляющий контакт. Используйте для работы сетевую розетку только с заземлением. Это предназначено для Вашей безопасности. Если невозможно вставить вилку аппарата в розетку, обратитесь к электрику, чтобы заменить устаревшую розетку. Не заменяйте вилку с заземляющим третьим контактом в целях Вашей безопасности.
9. Не кладите на шнур питания никаких предметов. Установите аппарат так, чтобы невозможно было наступить на шнур питания.
10. Не превышайте допустимую нагрузку на настенные розетки и удлинители, поскольку это создает опасность пожара или поражения электрическим током.
11. Запрещается проталкивать какие-либо предметы через прорези корпуса аппарата, так как при этом возникает опасность касания к местам с высоким напряжением или короткого замыкания, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
12. Чтобы не создавать опасность поражения электрическим током, не разбирайте аппарат. Если потребуется техническое обслуживание или ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Открывание или снятие крышек создает для Вас опасность попасть под высокое напряжение. Неправильная сборка может привести к электрическому удару при

последующей эксплуатации.

13. Отключите аппарат от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр за технической помощью в следующих случаях:
 - А. Если шнур питания или вилка повреждены или обтрепались.
 - Б. Если на аппарат была пролита жидкость.
 - В. Если аппарат попал под дождь или в воду.
 - Г. Если аппарат не работает нормально при выполнении инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те органы управления, которые указаны в инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная регулировка других органов может привести к поломке и часто требует значительной работы специалистов сервисного центра для приведения аппарата в рабочее состояние.
 - Д. Если аппарат упал или корпус был поврежден.
 - Е. Если резко изменилась работа аппарата.
14. При грозе старайтесь не пользоваться телефоном (исключение составляют бесшнуровые телефоны). Может возникнуть опасность поражения электрическим током от удаленного разряда молнии.
15. Не пользуйтесь телефоном для сообщения об утечке газа, если он находится недалеко от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

УСТАНОВКА

1. Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.
2. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если розетка не предназначена специально для влажных мест.
3. Никогда не касайтесь оголенных телефонных проводов или контактов, если они не отсоединены от телефонной сети.
4. Проявляйте осторожность при прокладке и установке телефонных линий.

ВНИМАНИЕ

Для избежания опасности возгорания или поражения электрическим током не оставляйте аппарат под дождем или в любых других влажных условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Держите аппарат вдали от устройств, создающих электрические помехи, такие как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Оберегайте аппарат от пыли, влаги, высокой температуры и вибрации.
- Не оставляйте под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не кладите сверху на аппарат тяжелые предметы.
- Не повреждайте шнур питания.
- Не дотрагивайтесь до сетевой вилки мокрыми руками.
- Для чистки корпуса не используйте бензин, растворители или чистящие порошки. Протирайте корпус мягкой тряпкой.

Содержание

Установка и подсоединение

Расположение органов управления	6
Установка аппарата	8
Подсоединение	10

Подготовка к работе

Установка даты, времени, логотипа, и телефонного номера факса	11
Выбор режима приема	14
Регулировка громкости	16

Основные операции

Звонок абоненту	17
Ответ на вызов абонента	17
Передача документов	18
Прием документов	20
Получение копии	25

Дополнительные операции

Автоматический набор номера

Запоминание телефонных номеров для автоматического набора	26
Разговор по телефону с использованием автоматического набора номера	27
Передача документов с использованием автоматического набора номера	27
Электронный телефонный каталог	28

Телефон

Голосовой контакт (разговор с абонентом во время или после приема или передачи факса)	29
Кнопки TONE, FLASH и REDIAL/PAUSE	30

Факс-аппарат

Поллинг (получение факс-документов по запросу)	31
Передача с задержкой (передача факса позже по времени)	32
Передача документов по международным линиям	33
Дистанционное управление приёмом факсов (с использованием дополнительного телефона)	34
Предотвращение приема ненужных документов	35
Прием с обслуживанием по характерному звонку	36
Подача сигнала на Ваш пейджер о поступлении документа по факсу ..	37

Специальные установки

Использование внешнего автоответчика	38
Изменение положения печати логотипа	42
Изменения контрастности изображения на дисплее	42
Установка режима “дружелюбного” приема	43
Установка переключателя телефонной трубки	43
Переустановка дополнительных функций	44

Другие возможности

Сводная таблица функций, программируемых пользователем	45
Печать отчетов и списков	46

Устранение неисправностей и обслуживание

Сообщения об ошибках на дисплее	49
Перед тем как обратиться за помощью	50
Перезаправка смятой термобумаги	52
Удаление смятого документа	53
Регулировка нажима устройства подачи документа	54
Демонтаж рычага телефонной трубки	55
Очистка внутри аппарата	56

Общая информация


Технические характеристики	57
Список телефонов, набираемых одним касанием	59
Список номеров быстрого набора	61
Индексный указатель	63

Расположение органов управления

Передняя панель



Панель управления




Установка аппарата

Установка рычага телефонной трубки


Если Вы желаете пользоваться этим аппаратом вместе с телефонной трубкой, то установите телефонную трубку и ее рычаг.

- Чтобы сохранить рабочее пространство или при использовании в основном для факсов, телефонный рычаг можно не устанавливать. Даже если трубка и рычаг не установлены, Вы можете разговаривать по телефону с использованием кнопки SP-PHONE. Когда Вы не используете телефонную трубку и рычаг трубки, см. стр. 43 и 55.


1 Пристыкуйте шнур телефонной трубки.





2 **A** Откройте переднюю крышку, нажав кнопку открывания крышки.
B Откройте заднюю крышку, потянув за выступы, расположенные с обеих сторон.



3 Вставьте рычаг телефонной трубки, проверив совмещение треугольников.




4 Нажмите на маркеры  на рычаге до щелчка.
• Удостоверьтесь, что оба фиксатора прочно держат рычаг телефонной трубки.



5 Положите телефонную трубку на рычаг и осторожно закройте крышки.
• Если на дисплее при включении возникает следующее сообщение, то рычаг установлен неправильно.


CHECK CRADLE

Проверьте выполнение пункта 4 снова.





Установка термобумаги

- 1
 - А Откройте заднюю крышку, потянув вверх за выступы, имеющиеся с обеих сторон.
 - Б Вставьте рулон бумаги в аппарат.
 - Убедитесь, что блестящая сторона бумаги обращена вниз и рулон скручен туго, а также нет остатков липкой ленты или клея на рулоне.




правильно неправильно

- 2 Вставьте начало бумаги между роликом и серебряной пластиной.



- 3 Мягко закройте заднюю крышку, нажав с обеих сторон.




Примечание:


- Используйте только приложенный рулон термобумаги или рекомендованную термобумагу, иначе может ухудшиться качество печати и/или произойти чрезмерное изнашивание термоголовки.
- Начало бумаги в рулоне может быть скреплено клеем или липкой лентой. Перед установкой нового рулона следует отрезать от него примерно 150 мм (6").

Установка бумагодержателя

Установите бумагодержатель.



Подсоединение



Примечание:

- Вы можете подключить дополнительный телефон или автоответчик к гнезду расширения телефонной линии этого аппарата. См. с. 38.
- Во время работы сетевая розетка должна находиться рядом и быть легко доступна.

Полезный совет:

- Если Вам понадобится помощь, нажмите кнопку **HELP**. Аппарат распечатает подсказку.

