

Panasonic

Факсимильный аппарат
с автоответчиком

Модель № **KX-F680RS**
KX-F780RS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией и сохраните её для
последующего использования.

Содержание

Установка и подсоединение	6
Подготовка к работе	11
Основные операции	17
Дополнительные операции	32
Устранение неисправностей и обслуживание	65
Общая информация	73

Благодарим Вас за покупку факсимильного аппарата с автоответчиком Panasonic.

Для вашего сведения

Дата покупки

Серийный номер

(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес компании-дилера

Телефон компании-дилера

Различия между моделями

Номер модели	KX-F780	KX-F680
Автоматический нож для бумаги	имеется	отсутствует
Голосовая подсказка	имеется	отсутствует







- Окончание "RS" в номерах моделей в описании опущено.
- На обложке показан аппарат модели KX-F780.
- Почти все иллюстрации в данной инструкции показывают модели KX-F780, которые несколько отличаются от иллюстраций для моделей KX-F680.

Авторские права:

Это руководство защищено авторскими правами фирмы Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) и её лицензиатами. В соответствии с законами об авторских правах, это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия фирмы KME и её лицензиатов.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd., 1997

Принадлежности

<p>Телефонная трубка 1 шт. (с. 8)</p> 	<p>Шнур телефонной трубки 1 шт. (с. 8)</p> 	<p>Рычаг для телефонной трубки 1 шт. (с. 8)</p> 	<p>Рулон термобумаги 1 шт. (с. 9)</p> 
<p>Шнур питания 1 шт. (с. 10)</p> 	<p>Шнур телефонной линии 1 шт. (с. 10)</p> 	<p>Для KX-F780</p> <p>Бумагодержатель 1 шт. (с. 6)</p> 	

- Если какие-либо части отсутствуют, обратитесь к продавцу.
- Сохраните оригинальную коробку и упаковку.

Важные инструкции по технике безопасности

При эксплуатации данного аппарата Вы всегда должны выполнять следующие основные меры предосторожности для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током и повреждений:

1. Прочтите и поймите все указания.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, приведенным на аппарате.
3. Отсоедините аппарат от сетевой розетки перед чисткой. Не используйте жидких или аэрозольных очистителей. Используйте для чистки влажную тряпку.
4. Не пользуйтесь аппаратом рядом с водой, например, около ванны, раковины или стирального бака, во влажном подвале или рядом с плавательным бассейном.
5. Не ставьте аппарат на неустойчивые поверхность, подставку или стол. Падение аппарата может привести к серьезным поломкам.
6. Не закрывайте прорези и отверстия в корпусе аппарата, так как они предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Не устанавливайте аппарат на кровать, диван, ковер или аналогичную поверхность. Запрещается размещать аппарат рядом или сверху радиаторов или источников тепла. Запрещено также устанавливать аппарат во встроенных нишах без обеспечения должной вентиляции.
7. Используйте только тот тип источника питания, который указан на маркировочной пластине аппарата. Если Вы не уверены, какое электропитание имеется у Вас, обратитесь за консультацией к дилеру или в местное отделение электросети.
8. Эта продукция обеспечена 3-проводным (заземляющим) шнуром питания, сетевая вилка также имеет третий заземляющий контакт. Используйте для работы сетевую розетку также с заземлением. Это предназначено для Вашей безопасности. Если невозможно вставить вилку аппарата в розетку, обратитесь к электрику, чтобы заменить устаревшую розетку. Не заменяйте вилку с заземляющим третьим контактом в целях Вашей безопасности.
9. Не кладите на шнур питания никаких предметов. Установите аппарат так, чтобы невозможно было наступить на шнур питания.
10. Не превышайте допустимую нагрузку на настенные розетки и удлинители, поскольку это создает опасность пожара или поражения электрическим током.
11. Запрещается проталкивать какие-либо предметы через прорези корпуса аппарата, так как это может стать причиной касания к местам с высоким напряжением или короткого замыкания, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
12. Чтобы не создавать опасность поражения электрическим током, не разбирайте аппарат. Если потребуется техническое обслуживание или ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Открывание или снятие крышек создает для Вас опасность попасть под высокое напряжение. Неправильная сборка может привести к электрическому удару при последующей эксплуатации.
13. Отключите аппарат от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр за технической помощью в следующих случаях:
 - А. Если шнур питания или вилка повреждены или обтрепались.
 - Б. Если на аппарат была пролита жидкость.
 - В. Если аппарат попал под дождь или в воду.
 - Г. Если аппарат не работает нормально при выполнении инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те органы управления, которые указаны в инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная регулировка других органов может привести к поломке и часто требует значительной работы специалистов сервисного центра для приведения аппарата в рабочее состояние.
 - Д. Если аппарат упал или корпус был поврежден.
 - Е. Если резко изменилась работа аппарата.
14. При грозе пытайтесь не пользоваться телефоном (исключение составляют бесшнуровые телефоны). Может возникнуть опасность поражения электрическим током от удаленного разряда молнии.
15. Не пользуйтесь телефоном для сообщения об утечке газа, если он находится недалеко от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

УСТАНОВКА

1. Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.
2. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если розетка не предназначена специально для влажных мест.
3. Никогда не касайтесь до оголенных телефонных проводов, если они не отсоединены от телефонной сети.
4. Проявляйте осторожность при прокладке и установке телефонных линий.

ВНИМАНИЕ:

Для избежания опасности возгорания или поражения электрическим током не оставляйте аппарат под дождем или в любых других влажных условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Держите аппарат вдали от устройств, создающих электрические помехи, такие как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Оберегайте аппарат от пыли, влаги, высокой температуры и вибрации.
- Не оставляйте под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не кладите сверху на аппарат тяжелые предметы.
- Не повреждайте шнур питания.
- Не дотрагивайтесь до сетевой вилки мокрыми руками.
- Для чистки корпуса не используйте бензин, растворители или чистящие порошки. Протирайте корпус мягкой тряпкой.

Содержание

Установка и подсоединение

Расположение органов управления	6
Установка аппарата	8
Подсоединение	10

Подготовка к работе

Установка даты, времени, логотипа, и телефонного номера факса	11
Выбор режима приема	14
Регулировка громкости	16

Основные операции

Звонок абоненту	17
Ответ на вызов абонента	17
Передача документов	18
Прием документов	21
Получение копии	28
Работа с автоответчиком	29

Дополнительные операции

Автоматический набор номера

Запоминание телефонных номеров для автоматического набора	32
Разговор по телефону с использованием автоматического набора номера	33
Передача документов с использованием автоматического набора номера	33
Электронный телефонный каталог	34

Телефон

Голосовой контакт (разговор с абонентом во время или после приема или передачи факса)	35
Кнопки TONE, FLASH и REDIAL/PAUSE	36

Факс-аппарат

Поллинг (получение факс-документов по запросу)	37
Передача с задержкой (передача факса позже по времени)	38
Передача документов по международным линиям	39
Удаленное управление приёмом (с использованием дополнительного телефона)	40
Предотвращение приема ненужных документов	41
Прием с обслуживанием по характерному звонку	42
Подача сигнала на Ваш пейджер о поступлении документа по факсу ..	43

Автоответчик

Голосовой почтовый ящик (как вызывающий абонент может оставить для Вас личное сообщение)	44
Передача входящих телефонных сообщений	47
Управление автоответчиком с удаленного телефона	49
Запись Ваших собственных исходящих сообщений	54

Специальные установки

Изменение времени записи для сообщения абонента	56
Установка сигнализатора сообщения	56
Установка сигнализатора времени записи	57
Изменение времени записи для исходящего сообщения в режиме ANS/FAX	57
Изменение положения печати логотипа	58
Изменения контрастности изображения на дисплее	58
Установка режима “дружелюбного” приема	59
Установка голосовой подсказки (только для моделей KX-F780)	59
Установка переключателя телефонной трубки	60
Переустановка дополнительных функций	60

Другие возможности

Сводная таблица функций, программируемых пользователем	61
Печать отчетов и списков	62

Устранение неисправностей и обслуживание

Сообщения об ошибках на дисплее	65
Перед тем как обратиться за помощью	66
Перезаправка смятой бумаги	68
Удаление смятого документа	70
Регулировка нажима устройства подачи документа	70
Демонтаж рычага телефонной трубки	71
Очистка внутри аппарата	72

Общая информация

Технические характеристики	73
Список телефонов, набираемых одним касанием	75
Список номеров быстрого набора	77
Индексный указатель	79


Расположение органов управления

Передняя панель




Подсоединение бумагодержателя (Только для KX-F780)


Установите бумагодержатель.



Панель управления



Кнопки управления автоответчика




Установка аппарата

Установка рычага телефонной трубки

Если Вы хотите пользоваться этим аппаратом вместе с телефонной трубкой, то установите телефонную трубку и ее рычаг.


- Чтобы сохранить рабочее пространство или при использовании в основном для факсов, телефонный рычаг можно не устанавливать. Даже если трубка и рычаг не установлены, Вы можете разговаривать по телефону с использованием кнопки SP-PHONE. Когда Вы не используете телефонную трубку и рычаг трубки, см. стр. 60 и 71.

1 Пристыкуйте провод телефонной трубки.




2 (А) Откройте переднюю крышку, нажав кнопку открывания крышки.

(Б) Откройте заднюю крышку, потянув за выступы, расположенные с обеих сторон.




3 Вставьте рычаг телефонной трубки, проверив совмещение треугольников.



4 Нажмите на маркеры  на рычаге до щелчка.

- Удостоверьтесь, что оба фиксатора прочно держат рычаг тел. трубки.




5 Положите телефонную трубку на рычаг и осторожно закройте крышки.

- Если на дисплее при включении возникает следующее сообщение, то рычаг установлен неправильно.


CHECK CRADLE

Проверьте выполнение пункта 4 снова.





Установка термобумаги

- 1**
- Ⓐ Откройте заднюю крышку, потянув вверх за выступы, имеющиеся с обеих сторон.
 - Ⓑ Вставьте рулон бумаги в аппарат.
 - Убедитесь, что блестящая сторона бумаги обращена вниз и в рулоне нет слабины.
 - Если в начале рулона остались следы клея или липкой ленты, отрежьте примерно 150 мм.




2-а для КХ-F780

- ① Вставьте начало бумаги между роликом и серебряной пластиной.
- ② Мягко закройте заднюю крышку, нажав с обеих сторон.



2-б для КХ-F680


- ① Вставьте начало бумаги между роликом и серебряной пластиной.
- ② Вставьте бумагу под заднюю крышку и протяните ее на несколько сантиметров.
- ③ Мягко закройте заднюю крышку, нажав с обеих сторон и оторвите излишек бумаги, потянув к себе.



Примечание:

- Пользуйтесь только приложенным рулоном или рекомендованной термобумагой, иначе может ухудшиться качество печати и/или произойти чрезмерное изнашивание термоголовки.

Подсоединение



Примечание:

- Во время работы сетевая розетка должна находиться рядом и быть легко доступна.

Полезный совет:

- Если Вам понадобится помощь, нажмите кнопку **HELP**. Аппарат распечатает подсказку.

