

Установка даты, времени, логотипа и телефонного номера факса

Перед тем, как пользоваться аппаратом, введите в него текущую дату и время, Ваши логотип и телефонный номер.

Эта информация будет напечатана сверху каждой передаваемой с Вашего аппарата страницы. Для того, чтобы изменить положение, см. с. 58.

Установка даты и времени

1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP

2 Нажмите **#**, затем **0 1**.

SET DATE & TIME

3 Нажмите **START/COPY/SET**.


4 Введите правильные мес/день/год/час/мин, выбирая 2 цифры.
Затем нажмите ***** если время до полудня, или **#**, если время после полудня.

Пример: Август 10 1997, 15:00

Нажмите по порядку **0 8 1 0 9 7**
0 3 0 0 затем **#** для указания
времени суток.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

6 Нажмите **MENU**.



Примечание:

- Если Вы допустили ошибку во время ввода, нажмите **STOP**, затем скорректируйте ввод.
- Точность хода внутренних часов примерно ± 60 секунд в месяц.

Установка Вашего логотипа


Обычно логотип—это название фирмы, отдела или личное имя в сокращенной форме.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **2**.

YOUR LOGO
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

LOGO=
- 4 Введите Ваш логотип, не более 30 знаков.
•Используйте инструкцию на с. 13.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Установка Вашего номера телефона

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **3**.

YOUR TEL NO.
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

NO. =
- 4 Введите номер Вашего телефона, не более 20 цифр.
•Кнопка **#** вставляет пробел, Кнопка ***** вставляет "+".
•Если Вы совершили ошибку при вводе, нажмите **STOP**, чтобы удалить неправильную цифру слева от курсора.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.




Как ввести буквы и символы

Для ввода букв и команд используется клавиатура набора номера и клавиатура прямого вызова. Соответствующее число нажатий на клавишу приводит к вводу определенного символа, см. ниже.

Клавиши	Количество нажатий												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	[]	{	}	+	–	/	=	,	.	_	'
	A	B	C	a	b	c	2						
	D	E	F	d	e	f	3						
	G	H	I	g	h	i	4						
	J	K	L	j	k	l	5						
	M	N	O	m	n	o	6						
	P	Q	R	S	p	q	r	s	7				
	T	U	V	t	u	v	8						
	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9				
	0	()	<	>	!	"	#	\$	%	&	¥	
	:	;	?		*	@	^	'	→				
	клавиша INSERT (ВСТАВИТЬ) (используется для вставки одного символа или одного пробела)												
	клавиша SPACE (ПРОБЕЛ) (используется для замены одного символа одним пробелом)												
	клавиша DELETE (УДАЛИТЬ) (используется для стирания одного символа)												
	клавиша ► (используется для смещения курсора вправо)												
	клавиша ◀ (используется для смещения курсора влево)												

Например, если “Mike”—это ваш логотип:

1 Нажмите .

LOGO=M

2 Нажмите  шесть раз.

LOGO=Mi


3 Нажмите  пять раз.

LOGO=Mik

4 Нажмите  пять раз.

LOGO=Mike

Замечание:

- Если Вы нажимаете ту же клавишу для ввода следующего символа, нажмите , чтобы переместить курсор.

Как исправить ошибку во время программирования

Используйте клавиши  и  для перемещения курсора к неправильно введенному символу, затем исправьте его. Или Нажмите **STOP** для того, чтобы удалить символ слева от курсора.

Как увидеть расположение клавиш на клавиатуре прямого вызова

Удалите карточку электронного каталога карандашом или подобным предметом и проверните ее.

Выбор режима приема


Этот аппарат объединяет в себе функции факса, телефона и автоответчика.

Имеется два режима приема: AUTO RECEIVE и MANUAL RECEIVE (автоматич./ручной прием).

—Когда Вы не можете отвечать на звонки, установите режим AUTO RECEIVE.

—Когда Вы можете отвечать на звонки, установите режим MANUAL RECEIVE.

Нажмите клавишу **AUTO RECEIVE** для переключения в нужный режим.



■ Режим AUTO RECEIVE

Горит индикатор FAX/MSG.SYS.

Режим ANS/FAX (установлен заранее):
Этот режим выбирают, если Вы хотите чтобы аппарат записывал голосовые сообщения и/или принимал документы по факсу (см. с. 22).

на дисплее: **ANS / FAX MODE**

- Если у Вас модель KX-F680, запишите в аппарат свое исходящее сообщение (см. с. 54).



Вы можете выбрать режим FAX вместо ANS/FAX в режиме AUTO RECEIVE (с. 15).

Режим FAX:

Выберите этот режим для работы исключительно в режиме факса (см. с. 24).

на дисплее: **FAX MODE**

Замечание:

- Независимо от режима, который Вы установили, Вы всегда можете позвонить по телефону и отправить факсы.

■ Режим MANUAL RECEIVE

Индикатор FAX/MSG.SYS не горит.

Режим TEL (установлен заранее):
Установите этот режим, если Вы желаете отвечать на все звонки.

на дисплее: **TEL MODE**

Вы можете изменить эту установку с удаленного телефона, работающего в тональном режиме набора номера. Для этого позвоните на свой факс-аппарат и подождите до 15 гудков. Вам ответит автоответчик. Введите идентификационный код удаленного доступа (см. с. 50) во время исходящего сообщения. Аппарат переключится в режим ANS/FAX.



Вы можете выбрать режим TEL/FAX вместо TEL в режиме MANUAL RECEIVE (с. 15).

Режим TEL/FAX:

Выберите этот режим, когда Вы находитесь поблизости от аппарата и не хотите слушать его звонки во время приема факса, но желаете отвечать на голосовые вызовы (см. с. 25).

на дисплее: **TEL / FAX MODE**

Изменение установок режима AUTO RECEIVE _____


В режиме AUTO RECEIVE можно выбрать как режим ANS/FAX, так и режим FAX.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **5**.

AUTO RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=ANS / FAX [▲ ▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼** для выбора желаемой установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если у Вас аппарат модели KX-F680 и Вы не записали исходящее сообщение для режима ANS/FAX, то на дисплее появится следующая строка:

NO ANS GREETING

Изменение установок режима MANUAL RECEIVE _____


В режиме MANUAL RECEIVE можно выбрать как режим TEL, так и режим TEL/FAX.

- 1 Нажмите **MENU**.

SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **8**.

MANUAL RECEIVE
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.

MODE=TEL [▲ ▼]
- 4 Нажмите **▲** или **▼** для выбора желаемой установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если Вы не записали исходящее сообщение для TEL/FAX, то дисплей отобразит сообщение:

NO TEL-GREETING

Регулировка громкости

■ Громкость звонка

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда аппарат находится в режиме ожидания.

- Возможны три уровня громкости (громко/тихо/выкл.).

Чтобы выключить звонок:

1. Нажмите **VOLUME** (v) несколько раз.


RINGER OFF= OK?

2. Нажмите **START/COPY/SET**.

Когда звонок выключен:

На дисплее будет следующее сообщение и аппарат не будет звонить во время вызова.

RINGER OFF



■ Громкость в телефонной трубке

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда пользуетесь телефонной трубкой.

- Возможны три уровня громкости (громко/тихо/выкл.).

■ Громкость динамика

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда работает динамик (спикер-фон).

- Возможны 8 уровней громкости (громко-тихо).

■ Громкость автоответчика

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда прослушиваете записанные сообщения.

- Возможны 9 уровней громкости (громко-выкл.).

■ Громкость голосовой подсказки (Только для KX-F780)

Нажмите клавишу **VOLUME** (v/∧), когда слушаете голосовую подсказку.

- Возможны 9 уровней громкости (громко-выкл.).