


Прием факсов

Выбор способа приема звонков

■ Для KX-FP105



Прием факсов

Режим С

В Вашем распоряжении имеется функция определения типа характерного звонка, предоставляемая телефонной компанией. (Это позволяет Вам использовать до трех телефонных номеров на одной и той же телефонной линии).
пример с использованием двух номеров



Для включения режима приема с распознаванием характерных звонков, выберите тот же тип характерного звонка, запрограммированный для номера факса в функции #31 (стр. 70, 71).

- A:** Стандартный звонок (один длинный звонок)
B: Двойной звонок (два коротких звонка)
C: Тройной звонок (короткий - длинный - короткий звонки)
D: Иной тройной звонок (короткий - короткий - длинный звонки)

Аппарат будет автоматически отвечать на все звонки, поступающие на Ваш номер факса. Если звонок поступает на другой телефонный номер, аппарат будет работать в зависимости от установленного режима приема.

Режим D

Вы хотите использовать факсимильный аппарат вместе с автоответчиком.



Голосовой/Факс звонок

1. Подключите автоответчик к разъему EXT.
 2. Установите количество звонков на автоответчик не более 4.
 3. Запишите сообщение-приветствие на автоответчик.
 4. Включите автоответчик.
 5. Запрограммируйте функцию включения удаленного доступа ID в Вашем факсимильном аппарате.
- Более подробно смотрите на стр. с 63 по 65.

Используйте режимы TEL или FAX ONLY.
При использовании режима FAX ONLY, установите счетчик звонков режима FAX ONLY в "5 EXT/TAM" (стр. 67).

При приеме голосового звонка:
Автоответчик запишет речевое сообщение.

При приеме звонка факса:
Факсимильный аппарат принимает документ.

Другие функции

Работа с ПК
Если Ваш компьютер подклю-чен к одной и той же телефонной линии смотрите стр. 64.

Режим TEL/FAX
Если Вы находитесь вблизи аппарата и хотите использовать его для приема голосовых сообщений и автоматически для факсимильных сообщений, смотрите стр. с 72 по 74 и 76.


Включение удаленного доступа
Если Вы отвечаете на телефонный звонок, находясь в другой комнате, и слышите тональ-ный сигнал вызова факса, Вы можете дистанц-ионно включить аппарат на прием путем нажатия кнопок * 9 (стр. 77).

Факс/Копии

Прием факсов

Выбор способа приема звонков

■ Для KX-FM131



Прием факсов

Режим C

Отвечать на все телефонные звонки и звонки факса вручную.



Голосовой/Факс звонок

Режим TEL

(стр. 62)

Индикатор AUTO ANSWER должен быть выключен.

- Если индикатор AUTO ANSWER включен, нажмите клавишу **AUTO ANSWER** для его выключения.

Когда аппарат звонит, Вы должны отвечать на все звонки.

- Если Вы слышите вызывной тональный сигнал (длинные сигналы) или нет никакого сигнала, нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

Режим D

В Вашем распоряжении имеется функция определения типа характерного звонка, предоставляемая телефонной компанией. (Это позволяет Вам использовать до трех телефонных номеров на одной и той же телефонной линии).



Для включения режима приема с распознаванием характерных звонков, выберите тот же тип характерного звонка, запрограммированный для номера факса в функции #31 (стр. 70, 71).

- A:** Стандартный звонок (один длинный звонок)
- B:** Двойной звонок (два коротких звонка)
- C:** Тройной звонок (короткий - длинный - короткий звонки)
- D:** Иной тройной звонок (короткий - короткий - длинный звонки)

Аппарат будет автоматически отвечать на все звонки, поступающие на Ваш номер факса. Если звонок поступает на другой телефонный номер, аппарат будет работать в зависимости от установленного режима приема.

Другие режимы

Работа с ПК

Если Ваш компьютер подключен к одной и той же телефонной линии смотрите стр. 79.

Режим TEL/FAX

Если Вы находитесь вблизи аппарата и хотите использовать его для приема голосовых сообщений и автоматически для факсимильных сообщений, смотрите стр. 72, 73, 75 и 76.

Включение удаленного доступа

Если Вы отвечаете на телефонный звонок, находясь в другой комнате, и слышите тональный сигнал вызова факса, Вы можете дистанционно включить аппарат на прием путем нажатия кнопок *9 (стр. 77).

Факс/Копии

Прием факсов

Режим TEL

(ответ на звонки вручную)

Если индикатор AUTO ANSWER включен, выключите его нажатием на клавишу **AUTO ANSWER**.

На дисплее: TEL MODE

1 Когда аппарат зазвонит, снимите трубку, чтобы ответить на звонок.

2 Когда:
— необходимо принять документ,
— слышен сигнал вызова факса (длинные сигналы), или
— не слышно никакого сигнала
нажмите клавишу **START/SET/COPY**.

CONNECTING.....

3 Положите трубку на аппарат.
• Аппарат начнет прием факса.

Полезный совет:

- Вы можете нажать клавишу **DIGITAL SP-PHONE** вместо использования трубки (только для KX-FM131).

Примечание:

• Для KX-FP105

Если Вы не ответили абоненту на телефонный звонок до 15 сигнала, аппарат временно переключится в режим приема факса и вызывающий абонент сможет отправить Вам документы.

• Для KX-FM131

Если Вы не ответили абоненту на телефонный звонок до 15 сигнала, то аппарат временно активирует автоответчик. Ваше сообщение-приветствие будет воспроизведено. Если идентификационный код ID для дистанционного управления (стр. 100) введен в процессе воспроизведения сообщения-приветствия, то аппарат переключится в режим TAD/FAX.



Чтобы остановить прием

Нажмите клавишу **STOP**.

Функция “дружелюбный прием”

Когда при ответе на телефонный звонок Вы слышите тональный сигнал вызова факса (длинные сигналы), аппарат автоматически начнет принимать документ.

- Если Вы не будете пользоваться этой функцией, установите ее в состояние “OFF” (стр. 81).

Прием в память:

При обнаружении проблемы с печатью, аппарат временно сохранит принятый документ в памяти.

Пока документ находится в памяти, аппарат:
— поочередно выводит на дисплей сообщение об ошибке и следующее сообщение.

На дисплее: FAX IN MEMORY

— сигнализирует Вам длинными сигналами (сигнал приема в память).


- Для решения проблемы и распечатки хранящегося в памяти документа, выполните инструкции, приведенные на стр. с 110 по 112.
- Данные о емкости памяти смотрите на стр. 132.

Использование дополнительного автоответчика

(только для KX-FP105)

Установка факсимильного аппарата и автоответчика

- 1** Подключите автоответчик к разъему EXT, расположенного сзади факсимильного аппарата.



Факс/Копии

- 2** Если Вы собираетесь использовать режим FAX ONLY на факсимильном аппарате, то установите число звонков автоответчика не более 4.

- Это позволит автоответчику первым отвечать на звонки.

- 3** Запишите сообщение-приветствие на автоответчик.

Пример: *“Это (Выше имя и фамилия, род занятий и/или телефонный номер). Мы не можем сейчас Вам ответить. Чтобы отправить факс, начните передачу. Чтобы оставить сообщение, говорите после звукового сигнала. Спасибо.”*

- 4** Включите автоответчик.

- 5** Установите режим приема факсимильного аппарата в режим TEL (стр. 62) или в режим FAX ONLY (стр. 66).

- При установке режима FAX ONLY **установите счетчик звонков в режиме FAX ONLY (функциональная установка #06) в “5 EXT.TAM”** (стр. 67). Количество звонков автоответчика должно быть меньше счетчика звонков режима FAX ONLY так, чтобы автоответчик отвечал на звонки первым. Использование режима FAX ONLY позволит Вам принимать факсы, если автоответчик полностью заполнен.

- 6** Проверьте код дистанционного доступа Вашего автоответчика и запрограммируйте такой же код в функцию идентификации кода ID дистанционного управления факсимильного аппарата (функциональная установка #12). Смотрите стр. 65.

Примечание:

- Не делайте паузу длительностью более 4 секунд в сообщении-приветствии. Если 4-х секундная пауза записана в сообщении-приветствии, то все входящие звонки будут направлены из автоответчика в аппарат, даже в момент воспроизведения сообщения-приветствия.
- Мы рекомендуем Вам хранить сообщение-приветствие продолжительностью не более 10 секунд. Если сообщение-приветствие слишком длинное, то некоторые входящие звонки факса могут быть не получены факсимильным аппаратом.
- Каждый раз при получении документа, тишина паузы или тоновый сигнал факса может быть записан на автоответчик.

Прием факсов

Работа факсимильного аппарата и автоответчика

Прием голосовых звонков

Автоответчик будет записывать речевое сообщение автоматически.

Прием звонков факса


Факсимильный аппарат будет получать документ автоматически.

Прием речевого сообщения и документа по факсу за один звонок

Автоответчик будет первым записывать речевое сообщение. Затем факсимильный аппарат, по запросу от абонента, включится и получит документ. Более подробно смотрите стр. 65.

Для использования автоответчика и компьютера, мы рекомендуем следующую установку.

Всегда подключайте факсимильный аппарат к телефонной розетке.



Примечание:

- Установите режим TEL на факсимильном аппарате.
- Устройство, которое имеет наименьшее число счетчика звонков, ответит на звонок первым. Проверьте счетчик звонков каждого устройства.
- Если Вы используете компьютер в качестве автоответчика, то подсоедините разъем EXT, факсимильного аппарата, к компьютеру телефонным проводом.

Прием факсов


Дистанционное управление Вашим автоответчиком (идентификационный код ID дистанционного включения)

Некоторые автоответчики позволят Вам прослушать записанные сообщения дистанционно. При прослушивании Вами записанных сообщений, установите идентификационный код дистанционного включения автоответчика, для выключения факсимильного аппарата.

Важно:

- Этот ID код должен отличаться от кода дистанционного включения факса (стр. 77) и от кода автоматического отсоединения (стр. 82).

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите кнопку **■**, затем кнопки **1** **2**.
REMOTE TAM ACT.
- 3 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
MODE=OFF ▼▲
- 4 Нажмите кнопки ▼ или ▲ для установки в состояние "ON"
MODE=ON ▼▲
- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
ID=11
 - На дисплее появится, предварительно установленный, ID код.
- 6 Введите Ваш ID код
 - Этот ID код может быть длиной от 1 до 5 знаков, используя цифры от 0 до 9, а так же знаки * и #.
- 7 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 8 Нажмите клавишу **MENU**.



Прием речевого сообщения и документа по факсу за один звонок

Абонент может оставить голосовое сообщение и отправить документ по факсу в течение одного звонка.

1. Абонент звонит на Ваш номер.
 - На звонок отвечает автоответчик.
2. Абонент может оставить свое сообщение после воспроизведения сообщения-приветствия.
3. Абонент нажимает *** 9** (предварительно установленный код включения факса).
 - На факсимильном аппарате включится функция факса.
4. Абонент нажимает на своем аппарате клавишу START, чтобы начать передачу документа.

Примечание:

- Код дистанционного включения факса можно изменить (стр. 77).
- Если абонент ввел неверный код включения факса, он должен подождать, как минимум, 5 секунд, чтобы ввести вновь правильный код.