

Прием факсов

Режим FAX ONLY

(все звонки принимаются как факсимильные сообщения)

■ Для KX-FP105

Включение режима FAX ONLY

Если индикатор AUTO ANSWER выключен, нажмите клавишу **AUTO ANSWER** для его включения.


- На дисплее появится надпись.

На дисплее: FAX ONLY MODE


- Число звонков, после которых аппарат ответит на телефонный звонок, может меняться (стр. 67)

Примечание:

- Этот режим не должен быть использован на телефонной линии, которая используется как для голосовых звонков, так и для передачи факсов. Когда аппарат отвечает на звонок, осуществляется факсимильная связь с другим аппаратом, даже если кто-либо пытается Вам позвонить.



Если у Вас имеется телефонная линия только для получения факсов, мы рекомендуем Вам следующую установку.



Пример: Одна телефонная линия используется для голосовых звонков и отдельная линия для звонков факса. Если кто-либо отправляет факс по линии 2, факсимильный аппарат будет звонить.

Прием факсов


Счетчик звонков для режима FAX ONLY

Эта функция позволяет установить число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме FAX ONLY. Вы можете задать от 1 до 5 звонков. Если Вы используете устройство с внешним автоответчиком, то выберите “5 EXT.TAM” и руководствуйтесь стр. с 63 по 65.

Полезные советы:

- Если Вы хотите отвечать на звонки до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.
- Если возникнут трудности в приеме факсов от аппаратов с автоматической передачей, уменьшите число звонков.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите кнопки **⏏**, затем **0 6**.
FAX RING COUNT
- 3 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
RING=1 ▼▲
- 4 Нажмите кнопку **▼** или **▲** для установки нужного числа звонков, или введите число, используя клавиатуру набора номера.
- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.




Факс/Копии

Прием факсов

■ Для KX-FM131

Изменение параметра AUTO ANSWER на режим FAX ONLY

- 1** Нажмите клавишу **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2** Нажмите кнопку **■**, затем **7 7**.
AUTO ANSWER
- 3** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
MODE=TAD/FAX ▼▲
- 4** Нажмите кнопку ▼ или ▲ для установки режима.
MODE=FAX ONLY ▼▲
- 5** Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 6** Нажмите клавишу **MENU**.
- 7** Если индикатор AUTO ANSWER выключен, нажмите клавишу **AUTO ANSWER** для его включения.
FAX ONLY MODE



Примечание:

- Этот режим не должен быть использован на телефонной линии, которая используется как для голосовых звонков, так и для передачи факсов. Когда аппарат отвечает на звонок, осуществляется факсимильная связь с другим аппаратом, даже если кто-либо пытается Вам позвонить.
- Число звонков, после которых аппарат ответит на телефонный звонок, может меняться (стр. 69).
- Для перехода в режим TAD/FAX или TEL/FAX, выберите функции "TAD/FAX" или "TEL/FAX" на этапе 4.

Прием факсов


Счетчик звонков для режима FAX ONLY

Эта функция позволяет установить число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме FAX ONLY. Вы можете задать от 1 до 4 звонков.

Полезные советы:


- Если Вы хотите отвечать на звонки до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.
- Если возникнут трудности в приеме факсов от аппаратов с автоматической передачей, уменьшите число звонков.

- 1 Выберите установку “FAX ONLY” на этапе 4 программируемой функции #77.
- 2 Нажмите клавишу **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 3 Нажмите кнопку **□**, затем **0 6**.
FAX RING COUNT
- 4 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
RING=1 ▼▲
- 5 Нажмите кнопку **▼** или **▲** для установки нужного числа звонков, или введите число, используя клавиатуру набора номера.
- 6 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 7 Нажмите клавишу **MENU**.



Факс/Копии

Если у Вас имеется телефонная линия только для получения факсов, мы рекомендуем Вам следующую установку.



Пример: Одна телефонная линия используется для голосовых звонков и отдельная линия для звонков факса. Если кто-либо отправляет факс по линии 2, факсимильный аппарат будет звонить.

Прием факсов

Распознаванием характерных звонков (функция определения типа звонка)





Эта функция может быть использована только теми пользователями, кто подписался в своей телефонной компании на обслуживание по типу характерного звонка. Для получения более подробной информации по вопросу использования этого сервиса обратитесь в Вашу телефонную компанию до того, как включить эту функцию.

Эта функция будет работать независимо от установок режима AUTO ANSWER или режима приема.

Что такое характерный звонок?

Эта сервисная функция дает Вам 3 телефонных номера на одной линии, причем каждый имеет свой особенный тип звонка.

Тип звонка:

Стандартный звонок (один длинный звонок)	
Двойной звонок (два коротких звонка)	
Тройной звонок (короткий - длинный - короткий звонки)	
Иной тройной звонок (короткий - короткий - длинный звонки)	

Когда Вы подписались на обслуживание по типу характерного звонка, Вы можете назначить телефонные номера как личные телефонные номера, телефонные номера для бизнеса, номера факса и т. д. При поступлении звонка Вы будете знать, на какой номер поступил звонок, узнав тип характерного звонка.

Пример:

Ваш телефонный номер	Тип звонка	Цель использования
012 1234	Стандартный звонок	Персональный
012 5678	Двойной	Для бизнеса
012 9876	Тройной звонок	Факс

Использование одного из номеров в качестве номера факса


Запрограммируйте один из типов звонков для приема на этот номер факсимильных сообщений (см. следующую страницу). Когда аппарат определяет вызов, совпадающий с выбранным характерным типом звонка, аппарат активирует функцию факса.

Прием факсов

Установка типа характерного звонка для факсов

Запрограммируйте тип звонка для факсимильного номера, который был назначен Вашей телефонной компанией.

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.
На дисплее: 1.SYSTEM SET UP
- 2 Нажмите кнопку **□**, затем **3 1**.
RING DETECTION
- 3 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
MODE=OFF ▼▲
- 4 Нажмите кнопку ▼ или ▲ для выбора желаемого типа звонка для номера факса.
A: Стандартный звонок (один длинный звонок)
B: Двойной звонок (два коротких звонка)
C: Тройной звонок (короткий - длинный - короткий звонки)
D: Иной тройной звонок (короткий - короткий - длинный звонки)
OFF: Функция определения типа характерного звонка выключена (первоначально выбранная установка).
- 5 Нажмите клавишу **START/SET/COPY**.
SETUP ITEM []
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.



Факс/Копии

Примечание:

- Аппарат будет автоматически отвечать на характерные звонки, сразу после второго сигнала, независимо от параметра режимов приема или AUTO ANSWER, и параметра функции счетчика звонков.
- Если у Вас только 1 номер с характерным звонком, то удобнее всего установить "B".