

Panasonic

Быстрый старт

персональный
факсимильный аппарат

Модель №

KX-FT31RS
KX-FT33RS



В начале работы
следует прочитать,
прежде всего, эту
главу.

Подготовка к
работе


Телефон

Факс/Копии

Помощь

Общая информация

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните
её для последующего использования.

Благодарим Вас за покупку факсимильного аппарата Panasonic.

Добро пожаловать в мир факсимильных аппаратов Panasonic.

Этот аппарат сочетает в себе функции телефона, телефакса и копировального аппарата, обеспечивая большую продуктивность при работе в офисе или дома. Используя эти удобные функции, Вы можете максимально увеличить эффективность аппарата.

Для вашего сведения

Дата покупки

Серийный номер

(указан на нижней стороне аппарата)

Название и адрес компании-дилера

Телефон компании-дилера

Различия между моделями

Номер модели	KX-FT31RS	KX-FT33RS
Автоматический нож для бумаги	Отсутствует	Имеется

- Почти все иллюстрации в данной инструкции показывают модель KX-FT31RS.

Авторские права:

Это руководство защищено авторскими правами фирмы Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (KME) и её лицензиатами. В соответствии с законами об авторских правах это руководство не может быть воспроизведено в любой форме, полностью или частично, без предварительного письменного согласия фирмы KME и её лицензиатов.

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 1998

© Перевод на русский язык: АО Панасоник-СНГ 1998

Важные инструкции по технике безопасности ==

При эксплуатации данного аппарата Вы всегда должны выполнять следующие основные меры предосторожности для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током и повреждений:

1. Прочтите и поймите все указания.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, приведенным на аппарате.
3. Отсоедините аппарат от сетевой розетки перед чисткой. Не используйте жидких или аэрозольных очистителей. Используйте для чистки влажную материю.
4. Не пользуйтесь аппаратом рядом с водой, например, около ванны, раковины или стирального бака, во влажном подвале или рядом с плавательным бассейном.
5. Ставьте аппарат на устойчивую поверхность, подставку или стол. Падение аппарата может привести к серьезным поломкам.
6. Не закрывайте прорези и отверстия в корпусе аппарата, так как они предназначены для вентиляции и защиты от перегрева. Запрещается размещать аппарат рядом или сверху радиаторов или источников тепла. Запрещено также устанавливать аппарат во встроенных нишах без обеспечения должной вентиляции.
7. Используйте только тот тип источника питания, который указан на маркировочной пластине аппарата. Если Вы не уверены, какое электропитание имеется у Вас, обратитесь за консультацией к дилеру или в местное отделение электросети.
8. Эта продукция обеспечена 3-проводным (заземляющим) шнуром питания. Если не имеется розетки такого типа, ее следует установить. Не применяйте никакие переходники или адаптеры, так как это уменьшает безопасность.
9. Не кладите на шнур питания никаких предметов. Установите аппарат так, чтобы невозможно было наступить на шнур питания.
10. Не превышайте допустимую нагрузку на настенные розетки и удлинители, поскольку это создает опасность пожара или поражения электрическим током.
11. Запрещается проталкивать какие-либо предметы через прорези корпуса аппарата, так как это может стать причиной касания к местам с высоким напряжением или короткого замыкания, что может стать причиной возгорания или поражения электрическим током.
12. Чтобы не создавать опасность поражения электрическим током, не разбирайте аппарат. Если потребуется техническое обслуживание или ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Открывание или снятие крышек создает для Вас опасность попасть под высокое напряжение. Неправильная сборка может привести к электрическому удару при последующей эксплуатации.
13. Отключите аппарат от розетки и обратитесь в авторизованный сервисный центр за технической

помощью в следующих случаях:

- А. Если шнур питания или вилка повреждены или обтрепались.
 - Б. Если на аппарат была пролита жидкость.
 - В. Если аппарат попал под дождь или в воду.
 - Г. Если аппарат не работает нормально при выполнении инструкции по эксплуатации. Регулируйте только те органы управления, которые указаны в инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная регулировка других органов может привести к поломке и часто требует значительной работы специалистов сервисного центра для приведения аппарата в рабочее состояние.
 - Д. Если аппарат упал или корпус был поврежден.
 - Е. Если резко изменилась работа аппарата.
14. При грозе избегайте пользоваться телефоном (исключение составляют бесшнуровые телефоны). Может возникнуть опасность поражения электрическим током от удаленного разряда молнии.
 15. Не пользуйтесь телефоном для сообщения об утечке газа, если он находится недалеко от места утечки.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

УСТАНОВКА

1. Никогда не подключайте телефонные провода во время грозы.
2. Никогда не устанавливайте телефонные розетки во влажных местах, если розетка не предназначена специально для влажных мест.
3. Никогда не касайтесь до оголенных телефонных проводов, если они не отсоединены от телефонной сети.
4. Проявляйте осторожность при прокладке и установке телефонных линий.







ВНИМАНИЕ

- Для избежания опасности возгорания или поражения электрическим током не оставляйте аппарат под дождем или в любых других влажных условиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Держите аппарат вдали от устройств, создающих электрические помехи, такие как люминесцентные лампы и электродвигатели.
- Оберегайте аппарат от пыли, влаги, высокой температуры и вибрации.
- Не оставляйте под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не кладите сверху на аппарат тяжелые предметы.
- Не дотрагивайтесь до сетевой вилки мокрыми руками.

Принадлежности

<p>Шнур питания 1 шт.</p> 	<p>Телефонный провод 1 шт.</p> 	<p>Телефонная трубка 1 шт.</p> 
<p>Провод телефонной трубки 1 шт.</p> 	<p>Рулон термобумаги 1 шт.</p>  <p>—См. следующую страницу для замены бумаги.</p>	<p>Только для KX-FT33RS</p> <p>Укладчик для бумаги .. 1 шт.</p> 

- Если какие-либо части отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.
- Сохраните оригинальную коробку и упаковку на случай будущей транспортировки.

Информация для заказа принадлежностей

Используйте следующие типы бумаги для замены.

Номер модели	Описание	Размеры
KX-A106	Стандартная термобумага для печати	Рулон 216 мм×30 м (8½"×98'), со стержнем 25 мм (1").
KX-A125	Термобумага для печати СУПЕР (как обычная бумага)	Рулон 216 мм×30 м (8½"×98'), со стержнем 25 мм (1").

Функция HELP (Помощь)

Вы можете легко распечатать подсказку следующим образом.

- 1 Выберите тот тип операции, по которому Вы желаете получить подсказку, несколько раз нажав на клавишу **HELP**.

- Нажмите **HELP** один раз

1.НАСТРОЙКА

два раза

2.УПРОЩ.НАБОР

три раза


3.РЕЖИМ ФАКСА

четыре раза

4.ТИП ПРИЕМА

- 2 Нажмите **START/COPY/SET**.

ИДЕТ ПЕЧАТЬ



Замечание:

- Если Вы нажимаете **HELP** во время программирования, аппарат напечатает подсказку для этой функции.

Содержание

Быстрый старт	Установить бумагу	8
	Подключить аппарат	9
	Сделать звонок	10
	Ответить на звонок	10
	Передать факс.....	11
	Принять факс	12
	Сделать копию	13
Подготовка к работе	Органы управления	Расположение 14 Внешний вид 16
	Установка	Установка термобумаги 17 Подключения 18 Программирование даты и времени, Вашего имени и телефонного номера факса 19
	Громкость	Регулирование громкости 23
	Звонки и ответы на звонки	Звонок абоненту в ручном режиме 24 Ответ на телефонный звонок 24 Кнопки TONE, FLASH и PAUSE..... 25
	УПРОЩ. НАБОР НОМЕРА	Запись телефонных номеров в каталоге УПРОЩ. НАБОР..... 26 Звонок абоненту с использованием каталога УПРОЩ. НАБОР..... 29
Телефон	Голосовой контакт	Разговор с абонентом после приема или передачи факса 30
	Передача факсов	Передача факсов в ручном режиме 31 Передача факсов с использованием каталога УПРОЩ. НАБОР..... 32 Документы, пригодные к передаче 33 Печать отчета о передачах 34 Установка автоматической печати журнала 35 Задержанная передача (передача факса в заданное время) 36 Передача документов по международным каналам связи 37 Передача через поллинг (получение документов другим аппаратом с Вашего по запросу) 37
Факс/ Копии		

(продолжение)

Факс/ Копии	Прием факсов	Выбор способа приема звонков	38	Подготовка к работе
		Режим ТЕЛ - телефон (ответ на звонки вручную)	40	
		Режим ФАКС - только факс (все звонки принимаются факсом)	41	
		Режим ТЕЛ/ФАКС (прием телефонных звонков с подачей сигналов и факсов - без подачи сигналов)	42	
		Режим ВНЕШ. АО - внешний автоответчик (применение внешнего телефонного автоответчика)	45	
		Прием с распознаванием характерных звонков (функция определения типа звонка)	48	Телефон
		Прием факсов с использованием дополнительного телефона	50	
		Изменение кода включения факса	51	
		Прием поллинга (получение Вашим аппаратом документов, находящихся в другом аппарате)	52	
		Установка определения тишины на линии (прием факсов с аппаратов старых моделей)	53	
		Установка режима “дружелюбного” приема	54	
		Сообщение на пейджер о приеме документа по факсу	55	
		Копирование		Факс/Копии
		Изготовление копий	56	
Помощь	Сообщения об ошибках	Сообщения об ошибках в напечатанных отчетах	57	Помощь
		Сообщения об ошибках на ЖК - дисплее	58	
	Работа	Если функция не работает, проверьте здесь перед обращением за помощью	59	
		В случае перебоя в сети питания	61	
	Замятие бумаги	Удаление смятой термобумаги	62	
		Если замялся передаваемый документ	64	
		Если передаваемые документы не подаются или подается несколько страниц одновременно	64	
	Очистка	Очистка устройства подачи документов	65	
		Очистка печатной термоголовки	65	
Общая информация	Печать отчетов	Печать установок функций, телефонных номеров и журналов	66	Общая информация
	Контрастность дисплея	Изменение контрастности изображения на дисплее ..	67	
	Сброс	Сброс дополнительных функций в начальное состояние	67	
	Сводка функций	Сводка пользовательских программируемых функций	68	
	Технические характеристики	Технические характеристики данного аппарата	70	
	Предметный указатель	Предметный указатель	71	


Установить бумагу

1


Откройте крышку, нажав на кнопку.

2


Установите рулон термобумаги.



правильно



неправильно




Для KX-FT31RS

3

Вытяните передний край бумаги примерно на 10 см.

4


Аккуратно закройте крышку и оторвите излишек бумаги.



Для KX-FT33RS

3

Вставьте передний край бумаги в отверстие выше термоголовки и протяните бумагу снаружи.




4

Аккуратно закройте крышку.


5

Установите укладчик бумаги.



• Подробно изложено на стр. 17.

Подключить аппарат




- Подробно изложено на стр. 18.
- При необходимости Вы можете распечатать быструю подсказку (см. “Функцию помощь” на стр. 5).

Сделать звонок

1 Снимите трубку.

2 Наберите номер.


3 По окончании
“повесьте” трубку
(положите на место).



Ответить на звонок



1 Когда аппарат
зазвонит, снимите
трубку.

2 По окончании положите
трубку.



• Подробно изложено на стр. 24.


Передать факс

- 1 Откройте лоток подачи документа.

- 2 Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной.

- 3 Вставьте документ, должен прозвучать сигнал.
ЛИЦЕВОЙ
СТОРОНОЙ ВНИЗ
(до 10 листов)
- 4 Нажмите **MONITOR**.
- 5 Наберите номер факса.
- 6 При появлении ответного сигнала факса нажмите кнопку **START/COPY/SET**.

• Подробно изложено на стр. 31.

Принять факс

- 1 Когда аппарат зазвонит, снимите трубку.




- 2 Когда:
—требуется принять документ,
—слышен сигнал вызова факса (длинный сигнал), или
—не слышно никакого сигнала,
нажмите **START/COPY/SET**.

- 3 Положите трубку.

- Подробно изложено на стр. 40.
- Вы можете выбрать желаемый режим приема в соответствии с потребностями. См. страницы 38 и 39.

Сделать копию

- 1 Откройте лоток подачи документа.



- 2 Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной.

- 3 Вставьте документ, должен прозвучать сигнал.



- 4 Нажмите **START/COPY/SET**.

• Подробно изложено на стр. 56.