


Расположение

- Используется для выбора разрешающей способности (стр. 31)
- Используется как секретная кнопка (стр. 26)
- Используется для смены режима набора с импульсного на тональный во время набора номера (стр. 25)
- Используется для включения/выключения режима автоматического приема (стр. 38, 39).
- Используется как клавиша вставки (стр. 21, 27).



- Используется для повторного набора последнего набранного номера (стр. 24, 31).
- Используется для вставки паузы во время набора номера (стр. 25).
- Используется для регулирования громкости (стр. 23).
- Используется для выбора функции при программировании.
- Используется для набора номера с неснятой трубкой.
- Используется для выключения микрофона в телефонной трубке (стр. 24).
- Используется в качестве кнопки тире (стр. 27)
- Используется в качестве рычага телефонной трубки (стр. 25)

- Используется для печати быстрой подсказки (стр. 5).
- Используется для подтверждения занесенного в память номера (стр. 29).

- Используется для начала программирования и выхода из этого режима.


- Используется для поиска занесенного в память имени (стр. 29, 32).
- Используется для выбора символов при программировании (стр. 21, 27).
- Используется для выбора основных функций при программировании (стр. 68).

- Используется для начала передачи, приема или копирования.
- Используется для сохранения параметров при программировании.

- Используется для остановки операции или программирования.


- Используется для сохранения или редактирования имен и телефонных номеров в каталоге быстрого набора (стр. 26, 28)

Внешний вид



Установка термобумаги

- 1** Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки и вставьте рулон термобумаги.




правильно неправильно

- Если в начале рулона остались следы клея или липкой ленты, отрежьте примерно 15 см (6 дюймов).


- 2-а** Для КХ-FT31RS
Протяните передний край бумаги примерно 10 см (4 дюйма) наружу аппарата.

- Убедитесь, что бумага в рулоне не провисает.




- 2-б** Для КХ-FT33RS
Вставьте передний край бумаги в отверстие выше термоголовки и протяните бумагу снаружи аппарата.

- Убедитесь, что бумага в рулоне не провисает.




- 3** Мягко закройте крышку, нажав на нее с обеих сторон.


- Когда Вы закрываете крышку, не опускайте вниз лепестки, иначе произойдет замятие бумаги (для КХ-FT31RS).



Лепестки



- 4** Для КХ-FT31RS: оторвите излишек бумаги, потянув ее к себе.




Примечание:

- Пользуйтесь только приложенным рулоном или рекомендованной бумагой для записи, иначе может ухудшиться качество печати и/или произойти чрезмерное изнашивание термоголовки.
- Для заказа термобумаги см. стр. 5.
- Когда шнур питания подсоединен, каждый раз при закрытии крышки будет напечатано сообщение. Если термобумага вставлена неправильно, сообщение не напечатается. Установите бумагу правильно.

Подключения

- 1 Подсоедините провод телефонной трубки.
- 2 Подсоедините телефонный провод.
- 3 Подсоедините шнур питания.




Замечание:

- При эксплуатации данного аппарата розетка электросети должна находиться поблизости и быть легко доступна.

Программирование даты и времени, Вашего имени и телефонного номера факса


Вы можете запрограммировать текущие дату и время, Ваши логотип и телефонный номер и эта информация будет напечатана сверху каждой передаваемой с Вашего аппарата страницы.



Установка даты и времени

- 1 Нажмите **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **1**.
ДАТА И ВРЕМЯ
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
М:01/Д:01/Г:98
Курсор.
- 4 Введите правильные месяц/день/год, выбирая 2 цифры.
Пример: Август 10 1998
Нажмите по порядку **0** **8** **1** **0** **9** **8**.
М:08/Д:10/Г:98
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
ВРЕМЯ: 00:00
- 6 Введите правильные час/минуты, выбирая 2 цифры.
Пример: 15:30
Нажмите по порядку **1** **5** **3** **0**.
ВРЕМЯ: 15:30
- 7 Нажмите **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 8 Нажмите **MENU**.

Клавиатура набора номера



Примечание:

- Точность хода внутренних часов примерно ± 60 секунд в месяц.


Для исправления ошибки

- Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.
- Если Вы нажмете **STOP** при программировании, индикация на дисплее вернется к предыдущему значению.

Установка Вашего логотипа

Обычно логотип - это название фирмы, отдела или личное имя в сокращенной форме.

- 1 Нажмите **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **2**.
ВАШ ЛОГОТИП
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
ЛОГОТИП=
- 4 Введите Ваш логотип, не более 30 знаков. Используйте инструкцию на следующей странице.
Пример (используя клавиатуру набора номера): BILL
 1. Нажмите **2** два раза.
ЛОГОТИП=B
 2. Нажмите **4** три раза.
ЛОГОТИП=BI
 3. Нажмите **5** три раза.
ЛОГОТИП=BIL
 4. Нажмите кнопку **▶** для перемещения курсора к следующему месту и нажмите **5** три раза.
ЛОГОТИП=BILL
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 6 Нажмите **MENU**.



Для исправления ошибки

- Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

Для удаления символа


- Переместите курсор к символу, который надо удалить, и нажмите **STOP**.

Для вставки символа

1. Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к знаку справа от того, где нужно вставить символ.
2. Нажмите кнопку **AUTO RECEIVE** для ввода пробела, затем вставьте символ.


Как ввести буквы и символы


Для ввода знаков используется клавиатура набора номера, как показано ниже.

| Клавиши | Знаки |
|---------------------|---|
| ① | 1 [] { } + - / = , . _ ' : ; ? |
| ② | A B C A Б В Г 2 |
| ③ | D E F Д Е Ж 3 |
| ④ | G H I З И Й К 4 |
| ⑤ | J K L Л М Н О 5 |
| ⑥ | M N O П Р С Т 6 |
| ⑦ | P Q R S У Ф Х Ц 7 |
| ⑧ | T U V Ч Ш Щ Ъ 8 |
| ⑨ | W X Y Z Ы Ь Э Ю Я 9 |
| ⑩ | 0 () < > ! " # \$ % & ¥ * @ ^ ' → |
| AUTO RECEIVE | клавиша ВСТАВИТЬ (используется для вставки одного пробела) |
| VOLUME ▼ | клавиша  (используется для смещения курсора влево.) |
| VOLUME ▲ | клавиша  (используется для смещения курсора вправо.) Для повторного ввода того же самого знака следует переместить курсор к следующему месту. |


Ввод знаков при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР

Вместо нажатий на кнопки номеронабирателя Вы можете выбирать знаки при помощи манипулятора УПРОЩ. НАБОР.

1. Поверните **УПРОЩ. НАБОР** до появления нужного знака.
2. Нажмите  для перемещения курсора к следующему месту.
• Знак, показанный на дисплее в 1-м шаге, введен.
3. Перейдите к шагу 1 для ввода следующего знака.




Порядок чередования знаков



Установка Вашего телефонного номера факса _____

- 1 Нажмите **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **3**.
ВАШ ТЕЛЕФОН
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
ТЕЛ=
- 4 Введите номер Вашего телефона, не более 20 цифр.
Пример: ТЕЛ=1234567
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Кнопка **#** вставляет пробел, Кнопка ***** вставляет "+".

Пример: +234 5678

Нажмите ***** **2** **3** **4** **#** **5** **6** **7** **8**.

Для исправления ошибки

Нажмите **◀** или **▶** для перемещения курсора к неправильному знаку, затем откорректируйте.

Для удаления символа

Переместите курсор к цифре, которую надо удалить, и нажмите **STOP**.