


Радиотелефон

Модель №. KX-TC408BX

Набор номера в импульсной или тональной системе

Инструкция по эксплуатации



 SECOND CHARGER
KX-TCA408

Содержание разделов

- 1 Подготовка к работе
- 2 Вызов и ответ на вызов
- 3 Автоматический набор номера
- 4 Специальные функции
- 5 Полезная информация

**Внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией и сохраните ее**

**Перед началом эксплуатации зарядите
аккумулятор в течение 10 часов.**


1 Подготовка к работе

Раздел 1

1-А Дополнительные принадлежности 1-В Расположение органов управления

- Адаптер переменного тока: KX-A09BM

..... один




- Телефонный шнур

..... один



- Адаптер для настенной установки

..... один



Телефонная трубка

Кнопка TALK
(Разговор)
с индикатором (2-А)

Кнопка FLASH
(Переключение)
(2-А, 4-В)

Кнопка TONE
(Тональный
режим) (4-С)

Кнопка AUTO
(Автомати-
ческий
режим) (3-А)

Кнопка PAUSE
(Пауза) (4-Д)

Индикатор BATT
(аккумулятор)
LOW (Аккумулятор
разрядился) / PROG
(программирование)
(3-А, 5-А)

Контакты зарядного устройства (5-А)

Основной аппарат

Антенна (1-С)

Индикатор IN USE/CHARGE
(идет разговор/зарядка
аккумулятора) (1-С, 4-Е)

Переключатель
DIALING MODE
(режим набора
номера) (1-С)

Контакты
зарядного
устройства
(5-А)

Кнопка
PROGRAM
(программи-
рование) (3-А)

Кнопка REDIAL
(повторный
набор) (2-А)

Кнопка VOLUME/
RINGER
(громкость/
звонок) (2-А, В)

Кнопка CH
(Канал) (2-А)

Кнопка HANDSET
LOCATOR
(обнаружение
телефонной трубки)
(4-Е)

1-С Установка



1

Подсоедините согласно схеме.


2

Выдвиньте антенну до упора.

3

Заряжайте аккумулятор в течение 10 часов.


- Для получения более подробных сведений см. раздел 5-А.
- Загорается индикатор IN USE/CHARGE.



4


Установить переключатель режима набора номера DIALING MODE в положение TONE.

- При невозможности набора номера в этом режиме установите переключатель в положение PULSE.



- ПРИМЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Panasonic KX-A09BM.
- Адаптер переменного тока должен оставаться подключенным к электрической сети в течение всего времени работы телефона (во время работы он может нагреваться, что является нормальным).
- В том случае, если используется более одного радиотелефона, их основные аппараты могут создавать взаимные помехи. Для предотвращения такого взаимовлияния необходимо оставить между основными аппаратами достаточное пространство.

2-А Вызов абонента



- 1 Нажать кнопку TALK.
• Загорается индикатор.
• При появлении предупреждающего сигнала см. 5-Д.
- 2 Набрать номер телефона.
- 3 Для окончания разговора нажмите кнопку **STOP** или установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата.
• Индикатор выключается.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

О том, как увеличить расстояние действия телефонной трубки от основного аппарата см. раздел 5-В.

При ошибке в наборе номера
Сильно нажмите кнопку FLASH.
→ Повторите набор.

Как набрать последний номер
Нажать кнопки TALK → REDIAL.

Как установить уровень громкости принимаемого сигнала - положения HIGH (громко) или NORMAL (нормальный - устанавливается ранее)

В процессе разговора нажать кнопку VOLUME/RINGER.

- При каждом нажатии уровень громкости будет изменяться.

Как действовать при появлении помех в ходе разговора

Нажать кнопку CH для выбора наиболее свободного из 10 каналов или переместиться ближе к основному аппарату.

2-Б Ответ на вызов


с индикатором

В том случае, если телефонная трубка снята с основного аппарата, нажмите кнопку TALK.



ИЛИ

Если она находится в гнезде основного аппарата, достаточно поднять ее.

**Нажать для ответа на вызов любую кнопку набора**

Вы можете также ответить на вызов, нажав любую кнопку набора (0 - 9, * или #) на телефонной трубке.

Как установить уровень громкости звонка - положения HIGH (громко - устанавливается предварительно) или LOW

Убедитесь, что горит индикатор TALK. → Нажать кнопку VOLUME/RINGER.

- При каждом нажатии уровень громкости звонка будет изменяться.

Как отключить звонок

Убедитесь, что индикатор TALK не горит. → При нажатой кнопке VOLUME/RINGER нажать кнопку 0, дождавшись появления двойного звукового сигнала.

Как включить звонок из отключеного положения

Убедитесь, что индикатор TALK не горит. → Нажать кнопку VOLUME/RINGER.

- Уровень громкости звонка будет установлен в положение HIGH (высокая).

3 Автоматический набор

3-А Ввод телефонных номеров в электронную память

Кнопки набора номера на телефонной трубке (0 - 9) используются в качестве ячеек запоминающего устройства. Индикатор TALK должен быть выключен.



При ошибке в наборе номера
Нажмите кнопку PROGRAM для прекращения ввода в память → и повторите набор с действия 1.

Как стереть номер, введенный в память
Нажать кнопки PROGRAM → AUTO → номер ячейки запоминающего устройства (того номера, который нужно стереть).

Что означают звуковые сигналы подтверждения
1 короткий сигнал: Новый номер введен в память.
2 коротких сигнала: Введен номер, который уже был введен ранее.


3-В Набор телефонных номеров, записанных в память



4 Специальные функции

4-А Установка автоматического секретного кода

Каждый раз, когда вы кладете телефонную трубку в гнездо основного аппарата, аппарат автоматически выбирает один из 65 000 секретных кодов. Эти коды позволяют предотвращать несанкционированное использование вашей телефонной линии другими радиотелефонами.



4-В Для пользователей службы ожидания вызова

Если в ходе разговора вы услышали сигнал службы ожидания вызова, слегка нажмите кнопку FLASH.

- Первый вызов переводится в режим ожидания, а вы получаете возможность ответить на второй.
- Для того, чтобы вернуться к первому абоненту, нажмите кнопку FLASH еще раз.

4-С Временный набор номера в тональном режиме (только для пользователей системы Rotary Service)

Перед набором номера нажмите кнопку TONE.

- Режим набора номера изменяется на тональный. Вы можете набирать номера систем автоответчиков, электронных банковских систем и т.п. Повесив трубку, вы возвращаетесь в импульсный режим.

4-Д Для тех, чьи телефоны подсоединенены к учрежденческой телефонной станции с внешним выходом

Мы рекомендуем пользоваться кнопкой PAUSE или REDIAL/PAUSE между номером выхода на внешнюю линию и телефонным номером.

- Однократное нажатие кнопки PAUSE или REDIAL/PAUSE соответствует паузе продолжительностью 3,5 секунды. Это позволит избежать ошибок при повторе набора или наборе номера из запоминающего устройства.


4-Е Поиск телефонной трубки

С основного аппарата вы имеете возможность определить местоположение телефонной трубки или вызвать лицо, находящееся рядом с трубкой, короткими звуковыми сигналами.

Нажать кнопку HANDSET LOCATOR.

- Индикатор IN USE/CHARGE загорается, а трубка начинает издавать короткие звуковые сигналы в течение 1 минуты.

HANDSET LOCATOR




- Для прекращения вызова нажмите кнопку HANDSET LOCATOR еще раз или дважды нажмите кнопку TALK на телефонной трубке.

5-А Аккумулятор

Перезарядка

В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG начнет мигать или появится прерывистый звуковой сигнал, установите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и перезарядите аккумулятор.



Индикатор BATT LOW/PROG

Стандартная продолжительность работы аккумулятора

Если ваш аккумулятор Panasonic полностью заряжен

Продолжительность работы в режиме использования (TALK)	до 7 часов
В режиме ожидания (Stand-by)	до 30 дней


- Время работы аккумулятора различается в зависимости от условий использования и температуры в помещении.
- Чрезмерного заряжания аккумулятора не происходит.
- Ежемесячно очищайте контакты зарядного устройства мягкой тканью: в противном случае зарядка аккумулятора не будет производиться должным образом.**
- После полной зарядки аккумулятора не устанавливайте телефонную трубку в гнездо основного аппарата до тех пор, пока индикатор BATT LOW/PROG не начнет мигать.

5-В Радиус действия / Помехи

Телефонные вызовы транслируются между основным аппаратом и телефонной трубкой с помощью радиоволн. Для максимального радиуса действия и работы радиотелефона без помех и искажений рекомендуется выбирать для расположения основного телефонного аппарата места, находящиеся:

На удалении от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер.

На ВОЗВЫШЕННОМ месте или В ЦЕНТРЕ помещения, с таким расчетом, чтобы на пути радиосигналов не было препятствий, таких как стены.




5-С Установка на стене


Данный блок может быть установлен на стене.

- 1 Установите направляющую телефонной трубки.

- ① Для снятия нажать.
- ② Поворачивается на 180°.
- ③ Устанавливается в положении, когда выступ направлен вверх.




- 2 Подсоедините адаптер переменного тока





Шаблон для настенной установки

Сверлить здесь



Сверлить здесь



- 3 Разместите телефонный шнур внутри приспособления для настенной установки и надавите в направлении, показанном стрелкой.

- Слово "UP" должно быть направлено вверх.

- 4 Ввернуть шурупы, используя шаблон для настенной установки, показанный ниже. Подсоедините телефонный шнур. Установить аппарат и опустить его по направляющим вниз.


- До конца выдвинуть антенну.

5-Д Перед тем, как обратиться за помощью

Проблема	Меры по устранению	Проблема	Меры по устранению
При нажатии кнопки TALK или INTERCOM звучит предупредительный сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> Вы находитесь слишком далеко от базового аппарата. Подойдите ближе и попытайтесь еще раз. Положите трубку на основной аппарат и попытайтесь еще раз. Вставьте в розетку сети адаптер переменного тока. Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку. 	Вам не удается ввести телефонный номер в запоминающее устройство.	<ul style="list-style-type: none"> Вы не сможете ввести номер в память, если аппарат находится в режиме вызова/ответа на вызов или внутренней связи. При вводе номеров в запоминающее устройство не делайте пауз, превышающих 30 секунд.
Аппарат не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность установки (1-C) Произведите полную зарядку аккумулятора. Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку. Секретный код на телефонной трубке не совпадает с кодом на основном аппарате. Положите трубку в гнездо основного аппарата. 	При вводе в память телефонного номера аппарат начинает звонить.	<ul style="list-style-type: none"> Для ответа на вызов нажмите кнопку TALK. Программирование отменяется; повторите ввод номера.
Статический заряд, звучание пропадает и появляется, замыкает. Влияние других электро-приборов.	<ul style="list-style-type: none"> Установите телефонную трубку и основной аппарат дальше от электроприборов. Подойдите ближе к основному аппарату. Выдвиньте антенну основного аппарата. Нажмите кнопку CH для смены канала. 	Индикатор BATT LOW/PROG мигает или звучит прерывистый сигнал.	<ul style="list-style-type: none"> Зарядите аккумулятор полностью.
Не срабатывает звонок основного аппарата.	<ul style="list-style-type: none"> Громкость звонка установлена в положение OFF (выключено). Нажмите кнопку VOLUME/RINGER при выключенном индикаторе TALK. 	Вы зарядили аккумулятор полностью, однако индикатор BATT LOW/PROG продолжает мигать.	<ul style="list-style-type: none"> Прочистите контакты зарядного устройства и повторите зарядку. Вставьте новый аккумулятор (5-E).
		Аппарат прекращает работать в процессе разговора.	<ul style="list-style-type: none"> Положите телефонную трубку в гнездо основного аппарата и выньте адаптер переменного тока из розетки сети. Вставьте адаптер в розетку и повторите вызов.

5-Е Замена аккумулятора


В том случае, если индикатор BATT LOW/PROG мигает после полной зарядки, следует заменить его новым аккумулятором Panasonic KX-A36A. Для того, чтобы предотвратить потерю номеров, введенных в запоминающее устройство, производите замену в течение 5 минут.



- 1 Снимите крышку.
- 2 Поставьте на место аккумулятор и установите крышку на место.
- 3 Заряжайте новый аккумулятор в течение 10 часов.

5-Ф Подключение дополнительного телефона

Данный аппарат не будет функционировать при аварии в системе электропитания. Для подсоединения к той же линии обычного телефона пульзуйтесь адаптером связи.



5-Г Инструкции по технике безопасности

Внимательно ознакомьтесь и соблюдайте указанные ниже правила техники безопасности.

Меры техники безопасности

- 1) Источник электропитания: Телефон следует подключать только к тому источнику питания, который соответствует типу, указанному в инструкции по эксплуатации или в инструкции на самом аппарате.
- 2) Периоды неиспользования: Если телефон не используется в течение длительного периода, основной аппарат необходимо отключить от электрической сети переменного тока.

Правила установки
Внешние факторы

- 1) Вода и влага: Не используйте аппарат вблизи источника воды, например, рядом с ванной, тазом с водой, раковиной и т.п. Следует избегать использования аппарата в сырых подвалных помещениях.
- 2) Источники тепла: Аппарат следует располагать в стороне от источников тепла, таких как радиаторы системы отопления, кухонная плита и т.п. Кроме того, телефон не следует устанавливать в помещениях с температурой ниже 5оС (41оФ) или выше 40оС (104оФ).

Место установки

- 1) Не ставьте на телефон тяжелые предметы.
- 2) Инеродные предметы: Не допускайте попадания внутрь телефона инородных предметов и жидкостей. Не подвергайте аппарат чрезмерному воздействию дыма, пыли, механической вибрации или ударам.
- 3) Поверхность: Для установки аппарат выбирайте плоскую ровную поверхность

Для улучшения работы аппарата

- 1) Если шум в телефонной трубке мешает разговору, подойдите ближе к основному аппарату, что позволит снизить помехи.
- 2) Телефонную трубку следует использовать при установке громкости в режим HIGH, если принимаемый сигнал плохо слышен.
- 3) Следует производить полную перезарядку телефонной трубки на основном аппарате в случае мигания индикатора BATT LOW/PROG.
- 4) Антенна телефонной трубки обладает высокой чувствительностью, в связи с чем при разговоре она не должна касаться других предметов.
- 5) Возможный радиус вызова может быть сокращен, если аппарат применяется в следующих местах: вблизи таких препятствий, как горы, туннели, метро, вблизи металлических объектов, таких как проволочные заграждения и т.п.