
































**Panasonic**МОДЕЛЬ № **KX-T7130****Инструкция по эксплуатации****Выполнение вызовов**

Сначала нажмите кнопку громкоговорителя  или снимите трубку.

Функция	Операция
<b>Внутренний вызов в пределах офиса</b> Набор номера между двумя станциями в пределах системы.	<div> <div>дополнительный номер</div> <div>или</div> <div></div> </div>
<b>Индивидуальный доступ к линии</b> Может выполняться прямой выбор любой линии центральной телефонной станции.	<div> <div></div> <div>→</div> <div>номер телефона</div> </div>
<b>Автоматический доступ к линии</b> Может выполняться автоматический выбор свободной линии центральной телефонной станции.	<div> <div></div> <div>→</div> <div>номер телефона</div> </div>
<b>Системный ускоренный набор номера</b> Пользователи любого дополнительного номера могут выполнять вызов по внешней линии простой операцией.	<div> <div></div> <div>→</div> <div>код доступа</div> </div>
<b>Сенсорный набор номера</b> Системная функция или телефонный номер могут быть активизированы простым нажатием кнопки программируемой функции, которая была предварительно запрограммирована.	<b>Набор номера:</b> 
	<b>Программирование:</b> Установите переключатель памяти в положение “PROGRAM” (“ПРОГРАММА”). <div> <div></div> <div>→</div> <div>сенсорный код</div> <div>→</div> <div>номер телефона</div> <div>→</div> <div></div> </div> <p>Верните переключатель памяти в положение “SET” (“УСТАНОВКА”).</p>

**Когда линия занята**

<b>Автоматическое дозванивание по занятому номеру (закрепление вызова)</b> Данная функция сообщает Вам о том, когда освободится занятая линия центральной телефонной станции или занятый дополнительный номер.	<b>Вызовы по внешней линии:</b> <div> <div></div> <div>→</div> <div>слышится сигнал занятости</div> <div>→</div> <div></div> </div>
	<b>Вызовы по внутренней связи:</b> <div> <div>дополнительный номер</div> <div>→</div> <div>слышится сигнал занятости</div> <div>→</div> <div></div> </div>
<b>Повторный набор номера</b> Последний набранный номер будет набран повторно одним нажатием кнопки. ● Автоматический набор номера может работать в модернизированных системах.	<div> <div></div> <div>или</div> <div>снимите трубку</div> <div>→</div> <div></div> </div>

Прием вызовов	
Функция	Операция
<b>Ответ</b> Ответ на поступающие вызовы.	 или  снимите трубку.
<b>Автоматический ответ по внутренней связи</b> Пользователь добавочного номера может ответить на вызов по внутренней связи в автоматическом режиме без снятия трубки.	<b>Установка:</b>  Индикатор горит красным светом.
	<b>Сброс:</b>  Индикатор гаснет.
<b>Перехват набранного вызова</b> Пользователь добавочного номера может ответить по любому звонящему добавочному телефону в пределах своей группы добавочных номеров.	 код перехвата • Код перехвата зависит от блока управления электронными модульными системами коммутации (EMSS).
Во время разговора	
<b>Задержка вызова по линии центральной телефонной станции</b> Вызов по внешней линии будет поставлен на задержку во время разговора.	 Индикатор линии центральной телефонной станции мигает зеленым светом. Другие индикаторы мигают красным светом.
	<b>Возврат в исходное состояние:</b>  Индикатор горит зеленым светом.
	<b>Возврат в исходное состояние с другого добавочного номера:</b>  Индикатор горит зеленым светом.
<b>Задержка вызова по внутренней связи</b> Вызов по внутренней связи будет поставлен на задержку во время разговора.	 Индикатор внутренней связи горит зеленым светом.
	<b>Возврат в исходное состояние:</b>  Индикатор горит зеленым светом.
<b>Пересылка вызова на добавочный номер</b> Вызов по внешней линии или по внутренней связи будет переслан на любой добавочный номер.	<b>Пересылка после того, как ответит другой добавочный номер:</b>  →  добавочный номер →  Подождите ответа и оповестите о вызове. →  Повесьте трубку.
	<b>Пересылка без оповещения другого добавочного номера:</b>  →  добавочный номер →  Повесьте трубку.
<b>Оповещение о вызове при снятой трубке (ОНСА)</b> Данная функция позволяет пользователю принять вызов по внутренней связи через громкоговоритель в то время, когда он отвечает на другой вызов при снятой трубке.	 Вы услышите оповещение о вызове по внутренней связи. →  Говорите через микрофон.

Подробную информацию см. в Руководстве пользователя электронной модульной системы коммутации (EMSS).

Для удобства пользования запишите, пожалуйста, в бланк операции из Руководства по блоку управления электронной модульной системой коммутации (EMSS).

Системные функции	Операция
<b>Набор номера по внешней линии</b> Индивидуальная магистральная группа.	
<b>Домофонный вызов</b>	
<b>Конференц-связь</b>	
<b>Поисковый вызов (пейджинг) по всем добавочным номерам</b>	
<b>Групповой поисковый вызов (пейджинг)</b>	
<b>Внешний поисковый вызов (пейджинг)</b>	
<b>Пейджинг и Перенос звонка</b>	
<b>Ответ</b> Поисковый вызов (пейджинг) со встроенного громкоговорителя.	
Поисковый вызов (пейджинг) с внешнего оборудования.	
<b>Гибкая кнопка центральной телефонной линии</b> Изменение на кнопку центральной телефонной линии	
Изменение на кнопку прямого выбора станции (DSS).	
Изменение на кнопку сенсорного набора номера.	
<b>Прохождение вызова</b>	
<b>Не беспокоить</b>	

Системные функции	Операция

Пожалуйста, используйте настоящую Инструкцию по эксплуатации для основных операций. Другие функции см. в руководстве по блоку управления электронной модульной системой коммутации (EMSS).

**ССЭ**

Госкомсвязи России

**Matsushita Electric Industrial Co., Ltd**  
Central P. O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Отпечатано в Японии

**PSQX1510ZA** KF0398TT0 ⑩