


Выбор способа приема звонков

Эта модель имеет четыре типа режимов приема. Выберите один из них в соответствии с Вашими потребностями.

- Независимо от выбранного режима Вы всегда можете позвонить и отправить факс.

ПРИЕМ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

Вы хотите только принимать факсы.



Только звонок факса

Вы хотите записывать голосовые сообщения и принимать документы по факсу.




Голосовой/Факс звонок

Режим ФАКС (только факс)

(См. стр. 41)

Предварительно выбранная установка



Режим возможен, когда индикатор FAX горит.

- Для включения этого индикатора нажмите кнопку **AUTO RECEIVE**.

Аппарат будет автоматически отвечать на все звонки и только принимать факсы.

Когда принимается голосовой вызов (телефонный звонок):
внешний автоответчик запишет голосовое сообщение.

Когда принимается звонок факса:
факс-аппарат примет документ.

Режим ТЕЛ - телефон (ответ на звонки вручную)

1 Когда аппарат зазвонит, снимите трубку, чтобы ответить на звонок


2 Когда:
—требуется принять документ,
—слышен сигнал вызова факса (длинный сигнал), или
—не слышно никакого сигнала,
нажмите **START/COPY/SET**.

Дисплей: **СОЕДИНЕНИЕ**

3 Положите трубку на аппарат.

•Аппарат начнет прием факса.

Телефонная трубка



Замечание:

- Если Вы не ответили на телефонный звонок до 15 сигнала, аппарат временно переключится на факс и вызывающий абонент сможет отправить Вам документы.
- Если установка ПРИЕМ ВРУЧНУЮ имеет режим ТЕЛ/ФАКС (телефон/факс), переустановите режим в ТЕЛ (телефон) (стр. 43).

Чтобы остановить прием

Нажмите кнопку **STOP**.

Функция “дружелюбный прием”

Когда при отете на телефонный звонок Вы слышите тональный сигнал вызова факса (длинные сигналы), аппарат автоматически начнет принимать документ, даже если Вы не нажмете кнопку **START/COPY/SET**.

- Если Вы не будете пользоваться этой функцией, установите ее в состояние “ВЫКЛ.” -выключено (см. стр. 54).

Режим ФАКС - только факс

(все звонки принимаются факсом)


Включение режима ТОЛЬКО ФАКС

Включите режим АВТОПРИЕМ - автоматический прием, нажав кнопку **AUTO RECEIVE**, когда индикатор FAX горит.

- На дисплее появится надпись.

Дисплей: РЕЖИМ:ФАКС

- Если установка АВТОПРИЕМ находится в режиме ВНЕШ. АО - внешний автоответчик, установите режим ФАКС - только факс (см. стр. 46).
- Аппарат будет автоматически отвечать на все звонки и осуществлять прием документов по факсу.
- Число звонков, после которых аппарат ответит на телефонный звонок (вызов), может меняться (см. ниже).



Установка числа звонков для приема факсов

Это позволяет установить число звонков, после которых аппарат ответит на вызов в режиме факса. Можно задать от 1 до 4 звонков.

Полезные советы:

- Если Вы хотите отвечать на звонки до того, как это сделает аппарат, увеличьте число звонков.
- Если возникнут трудности в приеме факсов от аппаратов с автоматической передачей, уменьшите число звонков.

1 Нажмите **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **#**, затем **0** **7**.

ЗВОНОК ФАКСА

3 Нажмите **START/COPY/SET**.


КОЛ-ВО ЗВ.=1 ▼▲

4 Нажмите **▼** или **▲**, для установки нужного числа звонков.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []


6 Нажмите **MENU**.



Режим ТЕЛ/ФАКС **(прием телефонных звонков с подачей сигналов и** **факсов - без подачи сигналов)**

Используйте этот режим, когда Вы хотите отвечать абонентам при поступлении звонка, но не хотите слышать звонки, когда на аппарат поступает факс.

При поступлении вызова аппарат будет работать следующим образом.




Замечание:

- Некоторые факсимильные сообщения, которые передаются вручную, могут не посыпать тональный сигнал вызова. Эти вызовы должны быть приняты вручную.

Тип звонка в случае подключения дополнительного телефона

Если к аппарату подключен дополнительный телефон, он будет звенеть следующим образом.



Замечания:


- В режиме ТЕЛ/ФАКС Вы можете изменить число звонков и число звонков при приеме факса без звонка (См. стр. 44).
- Когда дополнительный телефон начнет звонить на дисплее высветится следующее:

ВХОД.ВЫЗОВ

Изменение режима ТЕЛ на режим ТЕЛ/ФАКС

Измените установку ПРИЕМ ВРУЧНУЮ с режима ТЕЛ на режим ТЕЛ/ФАКС.

- Нажмите **MENU**.
- Нажмите **#**, затем **0 8**.
- Нажмите **START/COPY/SET**.
- Нажмите **▼** или **▲** для выбора режима ТЕЛ/ФАКС.
- Нажмите **START/COPY/SET**.
- Нажмите **MENU**.
- Если индикатор FAX горит, нажмите кнопку **AUTO RECEIVE**, чтобы он погас.



Замечание:

- Чтобы вернуться к режиму ТЕЛ, выберите "ТЕЛ" в шаге 4.

Установка числа звонков в режиме ТЕЛ/ФАКС

Эта установка позволяет определить число звонков дополнительного телефона в режиме ТЕЛ/ФАКС. Вы можете установить любое число от 1 до 4.

Если дополнительный телефон не подключен, изменение этой установки не требуется.

1 Нажмите **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **#**, затем **0** **9**.

ЗВОНОК ТЕЛ/ФАКС

3 Нажмите **START/COPY/SET**.


КОЛ-ВО ЗВ.=1 ▼▲

4 Нажмите **▼** или **▲**, для установки нужного числа звонков.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если число звонков увеличено, вы можете не принять документы по факсу от некоторых устаревших моделей факсов, которые не посыпают тональные сигналы вызова.

Установка числа звонков системы распознавания факсов без подачи звонка

Если аппарат определил голосовой вызов в режиме ТЕЛ/ФАКС, он будет звонить до 3 раз. Вы можете установить число звонков от 3 до 9. Если Вы не ответили на голосовой вызов до наступления заданного числа звонков, аппарат автоматически начнет прием документов по факсу.

1 Нажмите **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **#**, затем **3** **0**.

ВЫК.ЗВОН.ФАКСА

3 Нажмите **START/COPY/SET**.


КОЛ-ВО ЗВ.=3 ▼▲

4 Нажмите **▼** или **▲**, для установки нужного числа звонков.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Если число звонков увеличено, вы можете не принять документы по факсу от некоторых устаревших моделей факсов, которые не посыпают тональные сигналы вызова.

Режим ВНЕШ. АО - внешний автоответчик

(применение внешнего телефонного автоответчика)

К этому аппарату можно подсоединить внешний дополнительный автоответчик. Когда установлен режим ВНЕШ. АО, факсимильный аппарат и автоответчик будут работать следующим образом:

■ Прием голосовых вызовов

Автоответчик запишет голосовое сообщение автоматически.

■ Прием вызовов факс-аппаратов


Факсимильный аппарат автоматически включит факс, чтобы принять документы.

■ Прием голосовых сообщений и документов по факсу во время одного звонка

Автоответчик записывает сообщения, прежде всего, после чего по требованию звонящего включится телефон для приема документов. Более подробно эта функция изложена на стр. 47.

Подключение внешнего автоответчика

- Подсоедините автоответчик к гнезду с надписью "EXT".



- Установите число звонков для автоответчика менее 4.

- Это даст возможность автоответчику отвечать на звонки первым.

- Запишите исходящее сообщение, например, как показано ниже.

"Это (Ваше имя, род занятий и/или телефонный номер). Мы не можем сейчас ответить на Ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после длинного сигнала. Для того чтобы отправить факс, начните передачу. Спасибо."

Замечания:

- Не делайте паузу более 4 секунд в исходящем сообщении. Если в исходящем сообщении имеется 4-секундная пауза, все входящие звонки будут переключаться с автоответчика на телефон, даже во время звучания исходящего сообщения.
- Мы рекомендуем Вам записать исходящее сообщение продолжительностью около 10 секунд. Если оно слишком длинное, то телефон не сможет принять некоторые поступающие звонки от факсимильных аппаратов.
- Если Ваш автоответчик имеет функцию дистанционного управления, установите тот же код доступа на автоответчике, что и на телефоне в качестве кода дистанционного включения автоответчика (см. стр. 47).

Изменение режима ФАКС на режим ВНЕШ. АО

Измените установку АВТОПРИЕМ с режима ФАКС (только факс) на режим ВНЕШ. АО (внешний автоответчик)

1 Нажмите **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **#**, затем **0** **5**.

АВТОПРИЕМ

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ФАКС ▼▲


4 Нажмите **▼** или **▲** для выбора ВНЕШ. АО.

РЕЖ.=ВНЕШ.АО ▼▲

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

6 Нажмите **MENU**.



Замечание:

- Для возврата к режиму ФАКС выберите "ФАКС" во время шага 4.

Включение режима ВНЕШ. АО


1 Включите питание автоответчика.

2 Нажмите кнопку **AUTO RECEIVE** на телефоне, чтобы загорелся индикатор FAX.

Дисплей: ВНЕШ.А/О ВКЛ.

Замечание:

- Если питание автоответчика не включено, то на все звонки будет отвечать телефон и звонящий не сможет оставить сообщение на автоответчике.
- Каждый раз, когда телефон принимает документ, на автоответчик может записаться беззвучная пауза или тональный сигнал телефакса.
- Установите режим приема телефакса в положение ТЕЛ при следующих условиях:
 - если Вы желаете установить число звонков на автоответчике более 5, или
 - когда Вы желаете использовать функцию передачи звонка на автоответчике (передача вызова, сигнал на пейджер и др.)
- Следует иметь в виду, что факсы, передаваемые автоматически, не могут быть приняты в режиме ТЕЛ.



Обеспечение дистанционного управления автоответчиком (код дистанционного управления)

В зависимости от функциональных возможностей Вашего автоответчика, Вы можете прослушать записанные на нем сообщения дистанционно, т.е. из другого места. Установите код дистанционного управления для автоответчика.

Важно:

- Этот код должен отличаться от кода дистанционного включения факса (см. стр. 51).

1 Нажмите **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **#**, затем **1** **2**.

ДИСТ.ВКЛ.А/О

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲

4 Нажмите **▼** или **▲**, для установки в состояние "ВКЛ.".

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ИДЕНТ=11

- На дисплее появится предварительно установленный код.


6 Введите Ваш новый код, используя клавиатуру набора номера.

- Это код может быть длиной от 1 до 5 знаков, используются цифры от 0 до 9, а также знаки * и #.

7 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

8 Нажмите **MENU**.



Как оставить сообщение на Вашем автоответчике и отправить документ на Ваш телефон за один звонок

Звонящий может оставить голосовое сообщение и отправить документ по факсу в течение одного звонка. Для этого, прежде всего, сообщите звонящим Вам следующую процедуру.

1. Абонент звонит на Ваш номер.
 - На звонок отвечает внешний автоответчик.
2. Абонент может оставить свое сообщение после воспроизведения исходящего сообщения.
3. Абонент должен нажать *** 9** (предварительно установленный код дистанционного включения факса).
 - На телефоне включится функция факса.
4. После этого абонент должен нажать на своем аппарате кнопку **START**, чтобы начать передачу документа.

Замечание

- Код дистанционного включения факса можно изменить. См. стр. 51.
- Если звонящий ввел неверный код включения факса, он должен подождать более 5 секунд, чтобы ввести вновь правильный код.

Прием с распознаванием характерных звонков

(функция определения типа звонка)

Эта функция может быть использована только теми пользователями, кто подписался в своей телефонной компании на обслуживание по типу характерного звонка. Для получения более подробной информации по поводу использования этого сервиса обратитесь в Вашу телефонную компанию до того, как включить эту функцию (до установки в состояние "ВКЛ.").

Что такое характерный звонок

Эта сервисная функция дает Вам 3 телефонных номера на одной линии, причем каждый имеет свой особенный тип звонка.

Тип звонка:

Стандартный звонок (один длинный звонок)	
Двойной звонок (два коротких звонка)	
Тройной звонок (короткий-длинный-короткий звонки)	
Иной тройной звонок (короткий-короткий-длинный звонки)	

Когда Вы подписались на обслуживание по типу характерного звонка, Вы можете назначить телефонные номера как личные телефонные номера, телефонные номера для бизнеса, номера факса и т.д.

При поступлении звонка Вы будете знать, на какой номер поступил звонок, узнав тип характерного звонка.

Пример:

Ваш телефонный номер	Тип звонка	Цель использования
012 1234	Стандартный звонок	Персональный
012 5678	Двойной звонок	Для бизнеса
012 9876	Тройной звонок	Факс

Использование одного из номеров в качестве факсимильного

Запрограммируйте один из типов звонков для приема на этот номер факсимильных сообщений.

Когда аппарат определяет вызов, совпадающий с выбранным типом звонка, аппарат активирует свою функцию в зависимости от установки при приеме (см. следующую страницу).

Установка типа характерного звонка

Запрограммируйте тип звонка для факсимильного номера, который был назначен Вашей телефонной компанией.

1 Нажмите **[MENU]**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **[#]**, затем **[3] [1]**.

ОПРЕД.ЗВОНКА

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲

4 Нажмите **[▼]** или **[▲]**, для выбора желаемого типа звонка для номера факса.

A: Стандартный звонок (один длинный звонок)

B: Двойной звонок (два коротких звонка)

C: Тройной звонок (короткий-длинный-короткий звонки)

D: Иной тройной звонок (короткий-короткий-длинный звонки)

ВЫКЛ.: Функция определения типа характерного звонка выключена.


5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ИДЕТ ПЕЧАТЬ

- Аппарат распечатает информационный список.

ПАРАМЕТР []

6 Нажмите **[MENU]**.



Как аппарат будет отвечать в каждом режиме приема

Режим ТЕЛ: В этом режиме Вы должны отвечать на все звонки вручную. Если слышен длинный сигнал вызова факса, или никакого сигнала не слышно, нажмите кнопку **START/COPY/SET**.

Режим ТЕЛ/ФАКС: Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил звонок другого типа, то аппарат будет подавать звонки, пока Вы не снимите трубку.

Режим ФАКС: В этом режиме аппарат будет автоматически отвечать на все звонки и включать функцию факса.

Режим ВНЕШ. АО: Если распознан характерный звонок, совпадающий с выбранным Вами, то аппарат автоматически ответит и активирует функцию факса, чтобы принять документы. Если поступил звонок другого типа: при поступлении голосового вызова внешний автоответчик запишет сообщение звонящего. если это звонок факса, аппарат примет документы.

Замечание:

- В режимах ФАКС и ВНЕШ. АО аппарат автоматически отвечает на характерный звонок после 2 го звонка. Чтобы изменить число звонков, измените счетчик звонков в режиме факса (с.41) после установки типа звонка.

Прием факсов с использованием дополнительного телефона


Если Вы имеете дополнительный телефон, подключенный к Вашему телекоммуникационному устройству или к той же телефонной линии, имеется возможность принимать факсы в ручном режиме. При этом Вам уже нет необходимости подходить к факс-аппарату и нажимать на кнопку **START/COPY/SET**.

Важно:

- Чтобы привести в действие эту функцию, необходимо использовать в качестве дополнительного кнопочный телефон с тональным набором, **ЧЕТКО** введите код управления.
- Имеется предварительная установка кода управления - “*9”.

1 Когда поступит сигнал вызова, снимите трубку дополнительного телефона.

2 Если:
—необходимо принять документ,
—слышен продолжительный сигнал, или
—нет никакого звука,
ЧЕТКО наберите код управления ***9** (Это предварительная установка кода).



3 Положите трубку телефона на место.
•Факс-аппарат включен на прием факса.

Замечание:

- Вы можете сменить код управления факса (см. следующую страницу)

Когда к гнезду EXT подключен дополнительный телефон.

- Во время использования дополнительного телефона на факс-аппарате будет следующее сообщение:

Дисплей: **ВНЕШ.ТЕЛ.ВКЛ.**

- Если при использовании дополнительного телефона Вы нажали кнопку **MONITOR** на факсе или подняли его телефонную трубку, то телефонный звонок переключится на факс-аппарат, а дополнительный телефон будет отключен.
- Если при снятии телефонной трубки дополнительного телефона в трубке не слышно никакого звука, значит аппарат в данный момент используется.

Изменение кода включения факса

Код включения факса используется в следующих случаях:

- При приеме факсов с использованием дополнительного телефона (см. стр. 50).
- При приеме голосовых сообщений и документов во время одного телефонного звонка (см. стр. 47).

Важно:

- Этот код должен отличаться от кода дистанционного управления (см. стр. 47)

1 Нажмите **[MENU]**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **[#]**, затем **4** **1**.

ВКЛ.ФАКСА

3 Нажмите **[START/COPY/SET]**.

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲

4 Нажмите **[▼]** или **[▲]**, для выбора требуемой установки.

- Если эта функция не требуется, выберите “ВЫКЛ.”.

5 Нажмите **[START/COPY/SET]**.

КОД=*

- На дисплее высветится предварительно установленный код.


6 Введите новый код.

- Этот код может быть длиной от 2 до 4 знаков, можно использовать цифры от 0 до 9 и знак *.

7 Нажмите **[START/COPY/SET]**.

ПАРАМЕТР []

8 Нажмите **[MENU]**.



Замечание:

- Некоторые сервисные функции, которые предоставляет Вам телефонная компания, могут потребовать ввода кода для доступа к этим функциям. Если Вы пользуетесь такими сервисными функциями, то часть кода удаленного доступа к факс-аппарату или весь код целиком должен отличаться от кода доступа к сервисным функциям.
- Если установлен код дистанционного управления “0000”, то эта функция работает неправильно.

Прием поллинга **(получение Вашим аппаратом документов,** **находящихся в другом аппарате)**

Эта функция позволяет Вам принять документ с другого, совместимого с Вашим аппарата, когда Вы сами платите за звонок, сохраняя таким образом деньги Вашего абонента.

Убедитесь, что в Ваш аппарат не вставлены документы и аппарат абонента готов к Вашему звонку.

1 Нажмите **[MENU]** три раза.

Дисплей:
ПОЛЛИНГ
↓
ДА-НАЖМИТЕ'SET'

2 Нажмите **[START/COPY/SET]**.

ТЕЛ=

3 Наберите телефонный номер факса.

Пример: ТЕЛ=3331111

4 Нажмите **[START/COPY/SET]**.

СОЕДИНЕНИЕ

● Аппарат начнет прием факса.

Замечание:

- Вы не можете воспользоваться каталогом УПРОЩ. НАБОР для набора номера факса в этой функции.



Установка определения тишины на линии (прием факсов с аппаратов старых моделей)

Эта функциональная возможность позволяет факсимильному аппарату автоматически включать работу факса, если обнаружена беззвучная пауза на линии продолжительностью более 4 секунд при работе в режиме ВНЕШ. АО.

Полезные советы:

- Если Вы желаете принять документы от абонента, аппарат которого не посылает тональные сигналы вызова после набора номера, то следует включить эту функцию.
- Если Вы используете одну и ту же кассету в автоответчике для исходящего сообщения и для записи принимаемых сообщений, то не включайте эту функцию.

1 Нажмите **[MENU]**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **[#]**, затем **4** **0**.

ОТСУТСТВ.ОТВЕТ

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲


4 Нажмите **▼** или **▲**, для установки нужного режима.

- Если эта функция не требуется, выберите "ВЫКЛ."

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

6 Нажмите **[MENU]**.



Установка режима “дружелюбного” приема

“Дружелюбный” прием позволяет Вам принимать документы по факсу автоматически, не нажимая на кнопку **START/COPY/SET** (см. стр. 40).

Если Вы установите эту функцию в “ВЫКЛ.”, то Вам понадобится нажимать **START/COPY/SET** для приема факса каждый раз, когда Вы отвечаете на звонок.

1 Нажмите **MENU**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **#**, затем **4** **6**.

УПРОЩ. ПРИЕМ

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲


4 Нажмите **▼** или **▲**, для нужной установки.

•Если эта функция не требуется, выберите
“ВЫКЛ.”.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

6 Нажмите **MENU**.



Сообщение на пейджер о приеме документа по факсу

Эта функция позволяет Вам дать сообщение на Ваш пейджер, когда аппарат принимает факс.

1 Нажмите **[MENU]**.

Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ

2 Нажмите **[#]**, затем **7** **0**.

ПЕЙДЖЕР ФАКСА

3 Нажмите **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲

4 Нажмите **[▼]** или **[▲]**, для установки “ВКЛ.”.

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲

- Если эта функция не требуется, выберите “ВЫКЛ.”.

5 Нажмите **START/COPY/SET**.

ТЕЛ=

6 Введите номер Вашего пейджера.

- Вы можете ввести в общей сложности 46 цифр и/или пауз.


Пример: ТЕЛ=1122333

7 Нажмите **START/COPY/SET**.

ПАРАМЕТР []

8 Нажмите **[MENU]**.

Клавиатура набора номера



Замечание:

- Если эта функция работает неправильно, введите более одной паузы при помощи клавиши **REDIAL/PAUSE** в конце номера пейджера для увеличения времени обращения к пейджеру.
- Если Вы желаете, чтобы на дисплее пейджера отображалось сообщение, введите номер пейджера, паузу (паузы) и сообщение.
- Метод программирования сообщения может отличаться, в зависимости от пейджинговой компании. Проконсультируйтесь по этому вопросу в Вашей пейджинговой компании.

Изготовление копий

Любой пригодный для передачи документ можно скопировать (см. стр. 33)

- 1** Откройте лоток подачи документов.
- 2** Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной.
- 3** Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** (до 10 листов), должен прозвучать сигнал.
Дисплей: **СТАНДАРТНОЕ**
- 4** Нажмите **RESOLUTION** несколько раз для выбора желаемой установки, если необходимо (см. внизу страницы 31).
- 5** Нажмите **START/COPY/SET**.
•для начала копирования.

КОПИРОВАНИЕ



Замечание:

- Когда Вы копируете много листов документа при длине страниц более размера А4 (примерно 300 мм), рекомендуется вставлять по одному листу за один раз.
- Если иное специально не установлено, то во время копирования аппарат автоматически устанавливает разрешающую способность типа FINE.
- Вы можете отвечать на телефонные звонки во время копирования.

Чтобы остановить копирование

Нажмите кнопку **STOP**.

Для того чтобы удалить документ нажмите кнопку **STOP** еще раз.