

Передача факсов в ручном режиме

- 1 Откройте лоток подачи документов.
- 2 Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной.
- 3 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** (до 10 листов), должен прозвучать сигнал.

Дисплей: СТАНДАРТНОЕ

- 4 Нажмите **RESOLUTION** несколько раз для выбора желаемой установки, если необходимо (см. внизу страницы).

- 5 Нажмите **MONITOR** или снимите трубку.

ТЕЛ=

- 6 Наберите номер факса.

Пример: ТЕЛ=5678901

- 7 Когда будет слышен сигнал отвечающего факса, нажмите **START/COPY/SET**, и положите трубку на аппарат, если Вы ей пользовались.


СОЕДИНЕНИЕ

Замечание:

- Если абонент ответил Вам, попросите его начать прием факса, затем нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

Чтобы отправить 11 или более страниц за один раз

Вставьте первые 10 страниц документа. Добавьте другие страницы (не более 10), до того как последняя страница будет пропущена через аппарат.



Автоматический повтор набора номера

Нажмите **REDIAL/PAUSE**.

- Если линия занята, аппарат автоматически будет дозваниваться до 5 раз.
- В промежутках между операциями набора номера на дисплее будет надпись:

АВТОДОЗВОН


Останов передачи

Нажмите **STOP**.

Для освобождения документа нажмите **STOP** еще раз.

Выбор разрешающей способности

Выберите желаемое разрешение в соответствии с типом документа.



- Использование других видов разрешения, кроме стандартного, увеличивает время передачи.
- Если установка разрешения изменена во время передачи, то она начнет действовать только со следующей страницы.
- Сверхчеткое разрешение возможно только при работе совместимых аппаратов.

Передача факсов с использованием каталога УПРОЩ. НАБОР

Перед использованием этой функции запрограммируйте необходимые имена и телефонные номера в каталоге (см. стр. 26). Для подтверждения введенного распечатайте список телефонов (см. стр. 65).

- 1 Откройте лоток подачи документов.
- 2 Отрегулируйте положение направляющих документа в соответствии с его шириной.
- 3 Вставьте документ **ЛИЦЕВОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ** (до 10 листов), должен прозвучать сигнал.

Дисплей: СТАНДАРТНОЕ

- 4 Нажмите **RESOLUTION** несколько раз для выбора желаемой установки, если необходимо (см. внизу страницы 31).
- 5 Поверните манипулятор **УПРОЩ. НАБОР** до появления на дисплее нужного имени.

Пример: КИМ

- 6 нажмите **START/COPY/SET**.

Пример: ТЕЛ=2223333

↓
СОЕДИНЕНИЕ

- Аппарат начнет передачу.

Замечание:

- Если требуемое имя не записано, нажмите **STOP** и наберите номер вручную.
Для записи имен и номеров см. стр. 26.
- Подробно использование УПРОЩ. НАБОР описано на стр. 29.



Автоматический повторный набор номера факса

Если линия занята или аппарат не отвечает, аппарат автоматически будет дозваниваться до 5 раз.


- Эта функция также возможна для:
—задержанной передачи (стр. 36)
—прием поллинга (стр. 52)
- В промежутках между операциями набора номера на дисплее будет надпись:

Дисплей: АВТОДОЗВОН


- Для отмены повторного набора нажмите **STOP**.

Документы, пригодные к передаче

**Минимальный
размер**



**Максимальный
размер**



**Эффективная зона
сканирования**



Вес документа

Отдельный лист:
от 45 до 90 г/м²

Несколько листов:
от 60 до 75 г/м²

Замечание:

- Снимите с документа скрепки, скобки и тому подобные предметы.
- Проверьте, до конца ли высохли чернила, паста или корректирующая замазка.
- Не передавайте следующие типы документов. Используйте снятые с них ксерокопии.
 - Бумагу с химической обработкой поверхности типа копировальной или безуглеродной бумаги для копирования.
 - Электростатически заряженную бумагу.
 - Сильно скрученную, мятую или рваную бумагу.
 - Бумагу с поверхностным покрытием.
 - Бумагу со слабоконтрастным изображением.
 - Бумагу с печатью на обороте, видную на просвет (как газета).

Печать отчета о передачах

Этот отчет о передачах представляет собой напечатанное подтверждение о результатах передачи факса.


Возможен один из следующих вариантов

ОШИБКА: Отчет о передаче будет напечатан только в случае неудачной передачи документа. (установлено заранее).

ВКЛ.: Отчет будет печататься всегда, показывая как успешную передачу, так и неудачную.

ВЫКЛ.: Отчет не будет печататься

- 1 Нажмите **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите **#**, затем **0** **4**.
ПЕРЕДАЧА/ОТЧЕТ
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
РЕЖ.=ОШИБКА ▼▲
- 4 Нажмите ▼ или ▲, для выбора нужной установки.
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 6 Нажмите **MENU**.



Образец отчета о передачах

у ОТЧЕТ О ПЕРЕДАЧЕ з						
ЯНВ. 20 1998 13:19						
НОМЕР	ВЫЗЫВАЕМЫЙ ФАКС	ВРЕМЯ СТАРТА	ВРЕМЯ РАБОТЫ	РЕЖИМ	СТР.	РЕЗУЛЬТАТ
01	2345678	ЯНВ. 20 13:18	00'51	ОТПР.	00	СБОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ (65)


Сообщение о результатах связи
(См. стр. 57)

Код ошибки
(для сервисной службы)

Установка автоматической печати журнала

Аппарат будет автоматически распечатывать журнал после каждых 35 сеансов связи по факсу. После печати память, где хранится журнал, будет очищена, и будут записываться только результаты последующих сеансов. Когда эта функция выключена, аппарат хранит в своей памяти результаты связи, но журнал автоматически не распечатывается.

- 1 Нажмите **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите **#**, затем **2** **2**.
АВТО ОТЧЕТ
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲
- 4 Нажмите ▼ или ▲, для выбора нужной установки.
•Если эта функция не требуется, выберите "ВЫКЛ."
- 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
- 6 Нажмите **MENU**.



Образец журнала

ЖУРНАЛ							
ЯНВ. 25 1998 17:22							
НОМЕР	ВЫЗЫВАЕМЫЙ ФАКС	ВРЕМЯ СТАРТА	ВРЕМЯ РАБОТЫ	РЕЖИМ	СТР.	РЕЗУЛЬТАТ	*КОД
01	3332222	ЯНВ. 21 14:14	00'45	ОТПР.	01	ОК	
02	9998765	ЯНВ. 21 15:17	00'58	ОТПР.	02	ОК	
03	2121444	ЯНВ. 21 17:18	00'48	ОТПР.	01	ОК	
04	555556677	ЯНВ. 22 10:35	02'45	ОТПР.	03	СБОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ (65)	
05			03'50	ОТПР.	05	ОК	
				ОТПР.	03	ОК	

Сообщение о результатах связи
(См. стр. 57)

Код ошибки
(для сервисной службы)

Задержанная передача (передача факса в заданное время)

Используя встроенные часы, аппарат может посылать документы автоматически в определенное время. Это позволяет Вам воспользоваться временем суток с низким телефонным тарифом, предложенным Вашей телефонной компанией. Задержка при передаче факса может составлять до 24 часов.

- 1** Вставьте документ лицевой стороной вниз.

Дисплей: СТАНДАРТНОЕ

- 2** Нажмите **MENU**.

ПРОГР. СИСТЕМЫ

- 3** Нажмите **#**, затем **2** **5**.

ОТЛОЖ.ПЕРЕДАЧА

- 4** Нажмите **START/COPY/SET**.

РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲

- 5** Нажмите ▼ или ▲, для установки "ВКЛ.".

РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲

- Если эта функция не требуется, выберите "ВЫКЛ.".

- 6** Нажмите **START/COPY/SET**.

ТЕЛ=

- 7** Введите номер факса.

- 8** Нажмите **START/COPY/SET**.

ВРЕМЯ=00:00

- 9** Введите время начала передачи.

Пример: 23:30

нажмите **2** **3** **3** **0**.

ВРЕМЯ=23:30

- 10** Нажмите **START/COPY/SET**.


ПАРАМЕТР []

- 11** Нажмите **MENU**.

ОТПРАВЛ.В 23:30

- Когда наступит запрограммированное время, передача начнется автоматически.

Клавиатура
набора номера




Замечание:

- Вы можете принимать, передавать и копировать документы, когда задержанная передача установлена в состояние "ВКЛ.".
- Когда передача через поллинг имеет состояние "ВКЛ." (см. стр. 37), задержанная передача невозможна.
- Вы не можете воспользоваться каталогом УИРОЩ. НАБОР для ввода номера факса в этой операции.

Передача документов по международным каналам связи

Вы можете испытать трудности при передаче документов по международным линиям. Эта функция делает передачу более легкой, так как скорость передачи уменьшена. Перед началом процедуры передачи, выполните нижеуказанные действия.

- 1 Нажмите **MENU**.
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите **#**, затем **2** **3**.
МЕЖДУН.СВЯЗЬ
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲
- 4 Нажмите ▼ или ▲, для установки "ВКЛ.".
РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲
- Если эта функция не требуется, установите "ВЫКЛ.".
 - 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
ПАРАМЕТР []
 - 6 Нажмите **MENU**.




Замечание:

- После передачи факса эта функция выключится автоматически.

Передача через поллинг (получение документов другим аппаратом с Вашего по запросу)

Документ, находящийся в памяти Вашего аппарата, может быть воспроизведен на аппарате абонента. Эта функция экономит Ваши деньги за телефонные звонки. Эта функция не работает, когда аппарат установлен в режим ТЕЛ (телефон).

- 1 Вставьте документ лицевой стороной вниз.
Дисплей: СТАНДАРТНОЕ
- 2 Нажмите **MENU** четыре раза.
ИДЕТ ПОЛЛИНГ
↕
ДА-НАЖМИТЕ SET
- 3 Нажмите **START/COPY/SET**.
РЕЖ.=ВЫКЛ. ▼▲
- 4 Нажмите ▼ или ▲, выбрав "ВКЛ.".
РЕЖ.=ВКЛ. ▼▲
- Если эта функция не требуется, установите "ВЫКЛ.".
 - 5 Нажмите **START/COPY/SET**.
ПОЛЛИНГ ВКЛ.



Замечание:

- Звонящий оплачивает передачу документа.
- Если включена задержанная передача (стр. 36), то передача через поллинг невозможна.