

# Режим АО/ФАКС (телефонный автоответчик/ телефакс) и автоматический прием речевых и факсимильных сообщений

Когда Вы включаете режим автоматического приема AUTO RECEIVE (предварительно выбранная установка – АО/ФАКС), аппарат будет работать как телефакс и/или автоответчик.

Если обнаруживается сигнал вызова телефакса, аппарат автоматически переключается на прием факсимильных сообщений.

Если обнаруживается речевой вызов, автоответчик начинает запись и вызывающий абонент может оставить речевое сообщение.

- Вы можете использовать предварительно записанное сообщение-приветствие (см. стр. 58) или записать свое собственное сообщение-приветствие (см. стр. 59).

## Настройка на запись речевого сообщения и прием документов

Общее время записи (включая сообщения-приветствия) составляет около 20 минут. Если сообщения записываются в шумном помещении, время записи может быть сокращено.


Чтобы настроить аппарат на запись входящих речевых сообщений и прием факсимильных сообщений, выполните нижеследующие операции.

- 1 Выберите “АО/ФАКС” во время выполнения операции по установке функции #05 (см. стр. 48).
- 2 Если лампа AUTO RECEIVE не горит, включите ее нажатием клавиши **AUTO RECEIVE**.
  - Аппарат будет воспроизводить сообщение-приветствие в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс) и на дисплей будет выведено следующее сообщение:

Дисплей: РЕЖИМ: АО/ФАКС

Остаток времени для записи входящих сообщений будет отображаться на дисплее.

Пример: ОСТ. ВР. 10МИН13С



АВТООТВЕТЧИК

### Примечания:

- Время записи каждого входящего сообщения может быть установлено на 1 минуту или неограниченно. Порядок изменения установки см. на стр. 74.
- Когда мал остаток времени, сотрите из памяти ненужные сообщения (см. стр. 62 и 68).
- Во время записи входящего вызова Вы можете прослушивать его через громкоговоритель. Если эта функция не требуется, установите функцию прослушивания входящего вызова (ICM) на “ВЫКЛ.” (см. стр. 75).

# Предварительно записанные сообщения-приветствия

В аппарате имеются предварительно записанные сообщения-приветствия. В зависимости от ситуации для вызывающего абонента будет воспроизводиться одно из следующих сообщений.

- Когда Вы не записываете Ваше собственное сообщение-приветствие (см. следующую страницу), будет воспроизводиться следующее сообщение.

*Здравствуйте! В настоящее время мы не можем вам ответить.  
Вы можете отправить факс или оставить свое сообщение после звукового сигнала. Спасибо.*

### Примечание:

- Если Вы сотрете Ваше собственное сообщение-приветствие, будет автоматически воспроизводиться предварительно записанное сообщение-приветствие.

- Когда аппарат обнаруживает проблему, будет воспроизводиться одно из следующих предварительно записанных сообщений-приветствий.

ПЕРЕПОЛНЕНА ПАМЯТЬ

*Здравствуйте! В настоящее время мы не можем вам ответить.  
Сейчас вы можете отправить факс.  
Чтобы оставить голосовое сообщение-перезвоните позже. Спасибо.*

ПЕРЕПОЛНЕНА ПАМЯТЬ  
и КОНЧИЛАСЬ БУМАГА  
ИЛИ  
ПЕРЕПОЛНЕНА ПАМЯТЬ  
и ПЕРЕГРЕЛСЯ АППАРАТ

*Здравствуйте, в настоящее время мы не можем вам ответить.  
Пожалуйста, перезвоните позже. Спасибо.*

# Запись Ваших собственных сообщений-приветствий

Время записи ограничивается 16 секундами для каждого сообщения. Для получения наилучшего результата записывайте свое сообщение в пределах 12 секунд.

- Вы можете выбрать время записи продолжительностью в 16 или 60 секунд для сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС (см. стр. 61).

## Предлагаемые сообщения

Сообщение-приветствие в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс)	“Это (Ваше имя и фамилия, род занятий и/или телефонный номер). Мы не можем ответить вам прямо сейчас. Чтобы отправить факс, начинайте передачу. Чтобы оставить речевое сообщение, говорите после звукового сигнала. Спасибо.”
Сообщение-приветствие в режиме ТЕЛ/ФАКС (телефон/телефакс)	“Это (Ваше имя и фамилия, род занятий и/или телефонный номер). Мы не можем ответить вам прямо сейчас. Пожалуйста, перезвоните позже. Спасибо.”

### Замечание:

- Если Вы не записали сообщение-приветствие, в этом случае будет воспроизводиться предварительно записанное сообщение (см. стр. 58).

## Запись сообщения-приветствия

### 1 Для сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс)

Нажмите клавишу **RECORD** два раза.

Дисплей: 2.ИСХ.СООБЩ.АО  
↓  
НАЖМИТЕ START

### Для сообщения-приветствия в режиме ТЕЛ/ФАКС (телефон/телефакс)

Нажмите клавишу **RECORD** три раза.

3.ИСХ.С.АО/ФАКС  
↓  
НАЖМИТЕ START

### 2 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.

- Прозвучит длинный фоновый сигнал и на дисплей будет выведено следующее сообщение.

Для сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС:

ЗАПИСЬ АО 16С

Для сообщения-приветствия в режиме ТЕЛ/ФАКС:

ЗАП.АО/ФАКС 16С

### 3 Четко говорите в микрофон на расстоянии около 20 см (8 дюймов) от него.


- На дисплее будет отображаться остаток времени записи.

**Пример:** сообщение-приветствие в режиме АО/ФАКС

ЗАПИСЬ АО 15С

### 4 По окончании нажмите клавишу **STOP**.


- Аппарат повторит Ваше сообщение. Вы можете отрегулировать его громкость, используя кнопку ▼ или кнопку ▲.



# Стирание Ваших собственных сообщений-приветствий


## 1 Для сообщения-приветствия в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс)

Нажмите клавишу **ERASE** два раза.



## Для сообщения-приветствия в режиме ТЕЛ/ФАКС (телефон/телефакс)

Нажмите клавишу **ERASE** три раза.




## 2 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.



- Чтобы прекратить стирание, нажмите клавишу **STOP**.

## 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.




### Примечание:

- Если Вы сотрете Ваше собственное сообщение-приветствие в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс), будет автоматически воспроизводиться предварительно записанное сообщение-приветствие.

# Время записи сообщений-приветствий в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс)

Вы можете выбрать время записи продолжительностью в 16 или 60 секунд

- 1 Нажмите клавишу **MENU**.  
Дисплей: ПРОГР. СИСТЕМЫ
- 2 Нажмите кнопку **#**, а затем кнопки **5** **4**.  
ВРЕМЯ ЗАП. ИСХ.
- 3 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.  
РЕЖ.=16С ▼▲
- 4 Нажимайте кнопку ▼ или кнопку ▲, чтобы выбрать нужную Вам установку.
- 5 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.  
ПАРАМЕТР [ ]
- 6 Нажмите клавишу **MENU**.



## Примечания:

- Если Вы изменяете время записи сообщения-приветствия на 60 секунд, то мы рекомендуем указать вызывающему абоненту в сообщении-приветствии в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс), чтобы тот набрал \*9 перед тем, как начать факсимильную передачу.
- Если Вы изменяете время записи сообщения-приветствия на 16 секунд с 60 секунд, то Ваше записанное сообщение-приветствие в режиме АО/ФАКС (телефонный автоответчик/телефакс) будет стерто. Выполните перезапись сообщения-приветствия (см. стр. 59).

## Прослушивание записанных сообщений

Когда аппарат принимает речевые сообщения:

- лампа PLAY MESSAGES будет мигать,
- счетчик вызовов будет показывать общее число записанных сообщений и
- будут звучать медленные фоновые сигналы, если сигнализация о сообщении (стр. 74) установлена на “ВКЛ.”.

### Когда лампа PLAY MESSAGES мигает

Нажмите клавишу **PLAY MESSAGES**.

- Будут воспроизводиться только новые сообщения.


### Когда лампа PLAY MESSAGES горит

Нажмите клавишу **PLAY MESSAGES**.

- Будут воспроизводиться все сообщения.

#### Примечания:

- Во время воспроизведения на дисплее будет отображаться записанная последовательность сообщений.
- Вы можете отрегулировать уровень громкости громкоговорителя, используя кнопку ▼ или кнопку ▲.
- Число вызовов на счетчике вызовов не уменьшится до тех пор, пока Вы не сотрете записанные сообщения.



#### Речевая метка времени/дня недели:

Во время воспроизведения синтезированный голос будет объявлять время и день недели, когда было записано каждое сообщение.

## Стирание записанных сообщений


Стирайте ненужные сообщения во избежание переполнения памяти.

### Стирание определенного сообщения

Нажмите клавишу **ERASE** во время прослушивания сообщения, которое Вы хотите стереть.

### Стирание всех сообщений

1. Нажмите клавишу **ERASE** после прослушивания всех сообщений.




2. Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.



- Чтобы прекратить стирание, нажмите клавишу **STOP**.

3. Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.




# Функции, действующие во время воспроизведения сообщения

(повторное воспроизведение, пропуск и прекращение воспроизведения)

## Повторное воспроизведение сообщения

Нажмите кнопку **1** или поверните маховичок телефонного справочника **УПРОЩ. НАБОР** на один щелчок влево во время прослушивания сообщения, которое Вы хотите повторно воспроизвести.

- Если Вы нажмете кнопку **1** или повернете маховичок телефонного справочника **УПРОЩ. НАБОР** в пределах 5 секунд после начала сообщения, будет воспроизведено предыдущее сообщение.
- Чтобы повторно воспроизвести определенное сообщение, последовательно нажимайте кнопку **1** или поворачивайте маховичок телефонного справочника **УПРОЩ. НАБОР** влево до тех пор, пока не услышите сообщение, которое вы хотите повторно воспроизвести.



## Пропуск сообщения

Нажмите кнопку **3** или поверните маховичок телефонного справочника **УПРОЩ. НАБОР** на один щелчок вправо, чтобы воспроизвести следующее сообщение.

## Изменение скорости воспроизведения

Нажмите клавишу **QUICK**, чтобы воспроизводить сообщения со скоростью, превышающей первоначальную скорость в полтора раза.

Нажмите клавишу **SLOW**, чтобы воспроизводить сообщения со скоростью, равной половине первоначальной скорости.

- Чтобы вернуться к первоначальной скорости, снова нажмите клавишу **QUICK** или клавишу **SLOW** во время ускоренного или замедленного воспроизведения.

## Прекращение воспроизведения

Нажмите клавишу **STOP**.

- Чтобы возобновить воспроизведение записанных сообщений, нажмите клавишу **PLAY MESSAGES** в пределах 1 минуты.

## Сообщение-напоминание --- ---

### (оставление сообщения для других или для себя)

Чтобы оставить сообщение частного характера для кого-либо или для себя, Вы можете записать речевое напоминание. Это напоминание может быть затем воспроизведено прямо на аппарате или дистанционно.

- 1 Нажмите клавишу **RECORD**.

Дисплей: 1.ЛИЧНОЕ СООБЩ.


НАЖМИТЕ START

- 2 Нажмите клавишу **START/COPY/SET**.  
•Прозвучит длинный фони́ческий сигнал.

ЗАП.ЛИЧ.СООБЩ.

- 3 Четко говорите в микрофон.

- 4 По окончании нажмите клавишу **STOP**.




## Запись телефонного разговора --- ---

Вы можете записать телефонный разговор.

- 1 Во время телефонного разговора нажмите клавишу **RECORD**.

Дисплей: ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ

- 2 Чтобы прекратить запись, нажмите клавишу **STOP** или опустите трубку на рычаг.



### Примечания:

- Данная функция не действует, когда используется клавиша DIGITAL SP-PHONE.
- В месте Вашего нахождения, в соответствии с законом, могут применяться ограничения на запись двусторонних телефонных разговоров. Проинформируйте другого абонента о том, что разговор записывается.